

Használati utasítás

SILVERCREST SGB1200 B5-E1

Mini sütő

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

A termék kizárólag magánháztartási felhasználásra készült.

Ipari használatra nem alkalmas.

Alkalmas halak, húsok, szendvicsek, baguette-k, hús pogácsák, zöldségek grillezésére.

Működés közben használjon sütőkesztyűt. Csak akkor szállítsa a készüléket, ha az már kihűlt.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítsa el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat és apró részeket gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben!

Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát!

Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

Figyelmeztetés:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelőséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti!

A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk! A termék bármilyen más felhasználása, vagy módosítása rendeltetés elleni használatnak számít! Károkhoz, vagy sérülésekhez vezethet.

Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll!

A terméket soha ne merítse vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a terméket esőnek, vagy nedves környezetnek. A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti!

Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Az elektromos szerszámok csatlakozóinak illeszkednie kell a konnektorhoz. Ne alkalmazzon semmilyen módosítást a csatlakozókon! Tartsa távol a kábelt a hőtől, nyílt lángtól, óvja a sérülésektől! Ha folyadék kerül az alapegységbe, azonnal

húzza ki a hálózati csatlakozót. Ellenőriztesse szakemberrel, ha szükséges a készüléket újrafelhasználás előtt.

Tisztítás és tárolás:

Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az elektromos hálózatról!

Várja meg, amíg a készülék lehűl.

Ne használjon drótkéfét vagy más súroló hatású tárgyat, ill. agresszív tisztítószer-t a tisztításhoz.

- Enyhén megnedvesített ruhával törölje át a fűtőelemet
- Tisztítsa meg a sütőrácst, a csepptálcát és a házat meleg mosogatóvízben
- Öblítse le az összes alkatrészt bő friss vízzel, hogy eltávolítsa az összes tisztítószer-maradványt.
- Hagyja megszáradni alaposan az összes alkatrészt, majd szerelje össze őket
- Törölje tisztára ezeket az alkatrészeket egy nedves ruhával.
- A készülék használata előtt szárítsa meg teljesen az összes alkatrészt száraz ruhával.

Minden használat után tisztítsa meg a készüléket, és távolítson el minden élelmiszermaradványt.

Első használat előtt:

A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a készülék, a hálózati kábel, a hálózati csatlakozódugó és minden tartozék és alkatrész kifogástalan állapotban van. A hálózati kábel ne érjen a munkaterületre.

Ügyeljen arra, hogy ne legyen testrésze (pl. kéz vagy kar) a sütőlap felett.

1. Dugja be a dugót a hálózati aljzatba.
2. Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az óramutató járásával megegyező irányba a maximális hőmérsékletre (a végállásig).
3. Fordítsa a funkciókapcsolót "felső és alsó fűtés" állásba.
4. Nyissa ki az üvegajtót, és hagyja nyitva ehhez a művelethez.
5. Távolítson el minden beszerelt tartozékot a sütőkamrából.
6. Forgassa el az időzítőt 6-20 perccel.

A készülék 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Ha idő előtt meg akarja szakítani a fűtési folyamatot, forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az óramutató járásával ellentétes irányba a végállásig, és állítsa a funkciókapcsolót az időzítő „OFF” állásba.

Hagyja lehűlni a készüléket, majd tisztítsa meg a készüléket