

## Használati utasítás

### Botmixer (SILVERCREST SSM 350 A1, B1)

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

#### **Rendeltetés szerű használata:**

Ez a készülék kizárólag élelmiszerek aprítására és pürésítésére szolgál. Kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja a terméket semmilyen más célra! A készülék nem alkalmas kemény élelmiszerek aprítására, mint pl.: fagyasztott élelmiszerek vagy diófélék.

A termék kizárólag magánháztartási felhasználásra készült. Ipari használatra nem alkalmas.

#### **Kicsomagolás:**

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítsa el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat és apró részeket gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben!

Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát!

Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

#### **Figyelmeztetés:**

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelőséget nem vállalunk! A jóállás érvényét veszti!

A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk! A termék bármilyen más felhasználása, vagy módosítása rendeltetés elleni használatnak számít! Károkhoz, vagy sérülésekhez vezethet.

Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják!

#### **Elektromos biztonság:**

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll!

A terméket soha ne merítse vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a terméket esőnek, vagy nedves környezetnek. A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Csak eredeti alkatrészeket használjon!

Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Az elektromos szerszámok csatlakozóinak illeszkednie kell a konnektorhoz. Ne alkalmazson semmilyen módosítást a csatlakozókon! Tartsa távol a kábelt a hőtől, nyílt lángtól, óvja a sérülésektől!

#### **Tisztítás és tárolás:**

Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az elektromos hálózatról!

Tartsa karban a szerszámot.

### **Első használat előtt:**

#### **Lásd a mellékelt 1-es ábrán:**

1 Kapcsoló (normál sebesség)

2 TURBO kapcsoló (nagy sebességű)

3 Motor egység

4 Turmixgép

5 Penge

- Dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- Csúsztassa a turmixgépet függőlegesen a pürésíteni kívánt ételbe.
- Tartsa lenyomva a kapcsolót az étel normál sebességű feldolgozásához.
- Tartsa lenyomva a TURBO kapcsolót az étel nagy sebességű feldolgozásához.
- Ha befejezte a feldolgozást, egyszerűen engedje el a lenyomott sebességszabályzót
- Távolítsa el a turmixgépet , amint a penge leáll.

### **Használati figyelmeztetések:**

Minden használat előtt ellenőrizze a termék állapotát!

### **Tisztítás és ápolás:**

Tisztítás előtt mindig húzza ki a dugót a hálózati aljzatról! Tisztításkor soha ne merítse a motoregységet vízbe, ill folyó víz alá. Ne használjon agresszív, vegyi vagy súroló hatású tisztítószereket! Javasoljuk, hogy használat után azonnal tisztítsa meg a készüléket.

- 1) Vegye ki a turmixgépet a motoregységből. Ehhez forgassa el a turmixgépet a szimbólum felé, és húzza le.
- 2) Tisztítsa meg a motoregységet nedves ruhával. Ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a motoregység nyílásaiba. Makacs szennyeződések esetén adjon hozzá egy kis enyhe mosószert a ruhához.
- 3) Szárítson meg mindent alaposan, és ellenőrizze, hogy a készülék teljesen száraz-e mielőtt újra használná!