

Használati utasítás

Grill és founde készlet SILVERCREST SRGF 1400A

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

Ez a készülék kizárólag élelmiszerek beltéri grillezésére és melegítésére szolgál. Ne használja a terméket semmilyen más célra! A termék kizárólag magánháztartási felhasználásra készült. Ipari használatra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítsa el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

Termékhez tartozó alkatrészek normál, hiánytalan doboz esetén:

1. Raclette grill alap és rács
2. Founde edény
3. fröccsenés védő
4. 8darab mini serpenyő
5. 8darab mini spatula
6. 8darab villa

Figyelmeztetés:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelőséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja!

Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelőséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat

előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja!

Tisztítás és tárolás:

Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az elektromos hálózatról!

Készülék leírása A ábra:

1. Fröccsenés védő
2. Founde edény
3. Rács
4. Működésjelző lámpa
5. Hőmérséklet szabályozó
6. Bemélyedés a serpenyőknek

B ábra: 1. Serpenyő

2. Spatula
3. Villák

Műszaki adatok:

Feszültség: 220-240V, 50-60Hz Teljesítmény: 1400W Founde edény kapacitása 1,7l, ajánlott töltési mennyiség max. 1l

Figyelmeztetések:

A készülék és tartozékai használat közben nagyon felmelegedhetnek! Működés közben a készüléket csak a fogantyúknál és a hőmérséklet szabályozónál érintse meg!

Gyermekeket ne engedjen a sütő közelébe!

Ne mozgassa és ne érintse meg a founde edényt míg az teljesen le nem hűlt!

A készülék nem alkalmas gyúlékony, vagy alkoholos folyadékok melegítésére! Tűzveszélyes! Működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt! Ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne érintkezzen a hőforrásokkal pl. Sütőlap.

Ne használjon szenet, vagy hasonló gyújtóanyagot a készülékhez!

Ne használjon fémeszközöket az étel eltávolítására, mert azok károsítják a tapadásmentes bevonatot! Használjon fa, szilikon, vagy hőálló műanyag eszközöket!

A készüléket csak a mellékelt eredeti tartozékokkal használja. Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon!

Első használat előtt:

1. Tisztítsa meg az összes alkatrészt. Alaposan szárítsa meg!
2. Állítsa be a készüléket a beállítás részben írtak szerint!

3. Dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba!
4. Állítsa a hőmérséklet szabályozót max. Állásba. Az állapotjelző lámpa mutatja a felmelegedést.
5. 20perc után állítsa a szabályozót 0-ra
6. Húzza ki a dugót és hagyja kihűlni a készüléket!

Amikor a készülék először felmelegszik kis mennyiségű füst keletkezhet, kellemetlen szaggal kísérvé. Ez a gyártási maradékok miatt természetes jelenség. Biztosítson megfelelő szellőzést!

Tűzbiztonság:

Soha ne helyezze a készüléket faliszekrények alá, vagy függöny mellé! Szekrény, ruházat, vagy más gyúlékony tárgyak mellé! A készüléket mindig hőálló, tiszta, egyenletes felületre helyezze! Ügyeljen arra, hogy akadálymentesen hozzáférjen!

Használati figyelmeztetések:

A rácsot barázdával felfelé helyezze a grillre. Ajánlott enyhén megolajozni a rácsot és a serpenyők belsejét. Használat előtt melegítse elő 10 perccel a sütőt. A környezettől függően újra ki-be kapcsolhatja a készüléket. Ez nem hibás működés csupán azt jelzi, hogy a készülék újra melegszik.

Töltse meg a serpenyőket a kívánt ételekkel, de vigyázzon ne töltse túl, mert az étel túl közel kerülhet a fűtőelemekhez így könnyen megéghet. Helyezze az edényeket a készülékbe. A hőmérséklet csökkentése érdekében fordítsa a szabályozót a 0 felé. A felforrósodott serpenyőhöz soha ne érjen hozzá pusztán kézzel! A serpenyőket spatula segítségével ürítse ki! Üres serpenyőket soha ne tegyen a készülékbe! A tapadásmentes serpenyőket érdemes minden használat előtt beolajozni. Ha befejezte a sütést állítsa a szabályozót 0-ra és húzza ki a készüléket a konnektorból! Nagyon nedves, vagy fagyos élelmiszerek erősen kifröccsenhetnek sütés közben, ezért a fagyott húst olvassza ki használat előtt és csöpögtesse ki a felesleges nedvességet. A rácsra helyezett ételt időnként fordítsa meg!

Founde használata:

A founde edény és annak tartalma is használat közben nagyon felforrósodik! Ne érintse meg és ne mozgassa a készüléket, amíg az teljesen ki nem hűlt! A fagyasztott ételeket itt is olvasszuk fel használat előtt és csöpögtessük le a felesleges folyadékot! Ne használja a founde edényt más hőforrással pl: mikro, vagy főzőlap. Soha ne tegye az edényt üresen a rácsra! Mindig öntsön min. 500ml folyadékot a founde edénybe. Főzéshez, pároláshoz nem alkalmas! Állítsa a fröccsenésvédőt a founde edény peremére, hogy az ívelt oldal felfelé nézzen. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Alacsony-közepes hőmérséklet: Finom mártogatósokhoz, szószokhoz pl. Sajt, csoki Közepes-magas hőmérséklet: Folyékony tartalmak pl. Húsleves melegen tartásához. Max. Hőmérséklet: Folyékony tartalmak pl. Húsleves felmelegítéséhez. Időnként keverje meg a founde tartalmát. Ne használjon magasabb hőfokot az ajánlottnál! Használja a villákat az elkészült étel founde edénybe mártogatásához. A forró szószba ne nyúljon kézzel! Ügyeljen a kicsapódásra! A forró szósz mártogatás közben a sütőrácsra csöppenhet! Tartson távolságot!

Tisztítás és ápolás:

A készüléket tisztítás előtt mindig húzza ki a konnektorból! Soha ne merítse vízbe, vagy más folyadékba! Tisztítás előtt mindig hagyja kihűlni a készüléket! Ne használjon súroló, vagy agresszív maró hatású tisztítószeret! Az ételmaradékok könnyed eltávolítása érdekében a készüléket kihűlés után azonnal tisztítsa meg. A rászáradt ételt nehezebb letakarítani! A készülékházat és a

fűtőelemeket nedves ruhával törölje át, szükség esetén egy csepp kíméletes mosószert tehet a ruhára. Mindig törölje szárazra! A serpenyőket, főedényt folyó víz alatt is tisztíthatja. Kerülje a maró vegyszereket és a dörzsiszivacsot. Puha szivaccsal, ronggyal tisztítsa! Száraz, pormentes helyen tárolja

