

Használati útmutató

PARKSIDE PMBSA 4 A1

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

A készülék fában történő csavarok be- és kifűrésására szolgál, fém vagy műanyag és könnyű fűrési műveletekhez. A garancia érvényét veszti kereskedelmi felhasználás esetén.

Bármilyen más felhasználás, nem engedett. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítsa el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

Áttekintés a mellékelt ábrához:

- 1 kulcs nélküli tokmány
- 2 Tárcsa
- 3 Iránykapcsoló
- 4 Az akkumulátor töltöttségi szint jelző
- 5 Töltőaljzat
- 6 Be/Ki kapcsoló
- 7 bites készlet
- 8 Töltőkábel csatlakozója
- 9 Töltő
10. Tároló

Munkaterület, munkabiztonság:

a) Tartsa a munkaterületét tisztán és jól megvilágítva. A rendetlenség vagy a megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek!

b) Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal robbanásveszélyes környezetben, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy por van. Az elektromos szerszámok szikrákat bocsátanak ki, amelyek felgyújthatják a környezetükben levő gyúlékony tárgyakat! Gőzök, gázok meggyulladhatnak, robbanáshoz vezethet!

c) Tartsa távol a gyerekeket és más nézelődőket az elektromos kéziszerszám használata közben! Amennyiben elterelik a figyelmét, elveszítheti az uralmát az elektromos kéziszerszám felett.

d) Mindig tiszta elmeállapotban dolgozzon! Kerülje a munkát ittasan, gyógyszerek által módosított tudat állapotban, vagy túlzottan fáradtan!

e) Szükség esetén viseljen védő felszerelést pl.: szemüveg, kesztyű!

f) Mindig legyen éber! Tartsa a szerszámot megfelelő testhelyzetben! Ügyeljen a tartására!

g) Ügyeljen rá, hogy ne terhelje túl a hálózatot több szerszám egyidejű használatával!

Munka közben ügyeljen rá, hogy laza ruházata, hajtincse, vagy ékszere ne akadjon be a mozgó részek közé! Lehetőség szerint a barkács munkálatokat megfelelő munkaruházatban végezze. Kösse fel a haját és ne viseljen ékszereket!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelőséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkád mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelőséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Ne dolgozzon nagyobb sebességgel, mint a fűrőgép megengedett legnagyobb fordulatszáma.

Mindig kezdje a fűrást alacsony fordulatszámon és fokozatosan növelje a sebességet! Ügyeljen a visszarúgásra! Tartsa a szerszámot stabilan! Mindig számíton rá, hogy az anyag, vagy a fűrő is megcsúszhat!

Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a fűrőra!

Ne dolgozzon nagyobb sebességgel, mint a fűrőgép megengedett legnagyobb fordulatszáma.

Használjon fülvédőt! Csökkenti a halláskárosodás kockázatát!

A készüléket a KI/BEkapcsoló gombbal hozhatja működésbe. A túlterhelés elleni védelem aktíválva van, ezért túlterhelés esetén magától kikapcsol. Várjon néhány percet és kapcsolja be újra.

A készülék forgásiránya (az óramutató járásával megegyezően és ellentétes irányban) változtatható az iránykapcsolóval. (300rpm-1000rpm)

Bitek cseréje:

A bittartó behelyezése:

1. Forgassa el a kulcs nélküli tokmányt (1) az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a fúrótokmány nyílása elég nagy ahhoz, hogy befogadja a bittartót.
2. Helyezze be a bittartót a fúrótokmány nyílásába.
3. Forgassa el a kulcs nélküli tokmányt (1) az óramutató járásával megegyező irányba a rögzítéshez.

Bitek behelyezése/eltávolítása a bittartóba:

4. Helyezze be a kívánt bitet, csak nyomja bele a tartóba.
5. A bit eltávolításához húzza meg kifelé a tartóból.

Fúrószárok behelyezése:

1. Forgassa el a kulcs nélküli tokmányt (1) az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a fúrótokmány nyílása elég nagy ahhoz, hogy befogadja a fúrófejet.
2. Helyezze be a fúrószárat a fúróba.
3. Forgassa el a kulcs nélküli tokmányt (1) az óramutató járásával megegyező irányba a rögzítéshez.

Fúrószárok eltávolítása

1. Forgassa el a kulcs nélküli tokmányt (1) óramutató járásával ellentétes irányban.
2. Távolítsa el a fúrószára.

Elemekre vonatkozó biztonsági szabályok:

Szélsőséges időjárási viszonyoknak soha ne tegye ki az elemeket, mert felrobbanhatnak pl.: nap, fagy. Soha ne dobja tűzbe! Ne feszegesse! Az elemeket ne hagyja a készülékben, ha nem használja, mert a benne levő akkumulátor folyadék kifolyhat és károsíthatja a készüléket! A kifolyt folyadék nem érintkezhet bőrrel, vagy egyéb testrészsel! A kifolyt elem kivételéhez használjon kesztyűt! Amennyiben mégis érintkezett vele azonnal mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz! Soha ne hagyja az elemeket gyermeke, vagy háziállata által elérhető helyen, mert fennáll a lenyelés veszélye! A lenyelt elem, mivel a szervezetben belül kifolyhat az akkumulátor folyadék akár halálhoz is vezethet! Fokozottan figyeljen gyermekére! Soha ne hagyjon előtte elemet!

Tisztítás:

Tisztítás előtt a terméket mindig áramtalanítsa, vegye ki az elemeket. Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz! Ne merítse folyó víz alá. Nedves puha ronggyal törölje át, majd törölje szárazra. Érdemes saját dobozában tárolni, száraz, porvédett helyen