

Használati utasítás

Hordozható bluetooth hangszóró SNL 15 A1

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

A nyaki hangszóró egy elektronikai szórakoztató eszköz. Hanganyag bluetoothon keresztüli lejátszására alkalmas. Kihangosítóként is használható.

Ne használja a terméket semmilyen más célra!

A termék kizárólag magánháztartási felhasználásra készült. Ipari használatra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítsa el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat és apró részeket gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben!

Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát!

Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

Alkatrészek:

1. Hangszóró
2. Micro USB töltő port
3. Power LED
4. Mikrofon
5. Kezelőpanel

Figyelmeztetés:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelőséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti!

A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk!

Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll!

A termék IPX4 vízálló rendszerrel védett, ennek ellenére soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! A vízálló rendszer a felfröccsenő cseppektől védi a terméket bő áztatástól nem!

A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Csak eredeti alkatrészeket használjon!

Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja!

Tisztítás és tárolás:

Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az elektromos hálózatról!

Üzemanyag tárolóban, vagy liszttel, faporral teli levegőben ne használja a terméket!

Saját dobozában, száraz helyen érdemes tárolni.

Első használat előtt:

Ellenőrizze a termék alkatrészeit, működését. A termék beépített akkumulátorral működik. Ellenőrizze a töltöttséget! A mellékelt micro USB kábellel csatlakoztassa a készüléket min. 1000mA kimeneti áramú USB tápegységhez. A beépített akkumulátor automatikusan tölteni kezd. Max. Feltöltési ideje kb.:3óra. A töltési folyamat során a LED pirosan villog.

Pc-n, notebook-on keresztül ne töltsé a készüléket! Töltésre csak min. 1000mA kimeneti áramú USB tápegységet használjon!

Biztonsági szabályok az akkumulátorra vonatkozólag:

Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése robbanásveszélyt okozhat! Ne dobja tűzbe! Ne zárja rövidre, ne szerelje szét! Az akkumulátor be van szerelve, ne próbálja kiszedni! Javítást csak szakember végezhet! Csak eredeti alkatrészeket használjon! Az akkumulátort csak száraz környezetben szabad tölteni! Ne töltsé az akkumulátort 24 óránál tovább!

Használati figyelmeztetések:

Ne tegye ki a terméket szélsőséges körülményeknek pl. Túl magas, vagy túl alacsony hőmérséklet, nyílt láng. Amennyiben pl. Kültéri hidegből meleg benti környezetbe viszi a hangszórót kapcsolja ki és várjon pár percet az újra kapcsolással. A lecsapódó pára árthat a készüléknek. A bekapcsolt hangszórót ne hagyja felügyelet nélkül! Ne tegye ki a készüléket közvetlen hőnek, nyílt lángnak!

Ne tegye keresztbe a hangszórót.

Ne működtesse 0 fok alatti hőmérsékleten, vagy 45 fok felett.

Bluetooth kapcsolat:

A bluetooth kapcsolat titkosítatlan, vezeték nélküli kapcsolat, mely nincs védve az illetéktelen harmadik fél által okozható károktól.

Kapcsolja be a hangszórót! Tartsa lenyomva a gombot hangjelzésig. A készülék sípolással jelzi az üzembe helyezést.

Egyszerre csak egy bluetooth eszköz párosítható. Hatótávolsága max. 10m

Kapcsolja be a készülék hangszóróját, majd kapcsolja be a bluetooth funkciót az audio eszközén. CSatlakoztassa a SNL 15 A1 eszközt, majd párosítsa a hangszórót.

Új eszköz csatlakoztatásához nyomja meg a készüléken a - és + gombot.

Ha bekapcsolás után 10 perccel nem történik párosítás a hangszóró automatikusan kikapcsol.

Funkció:

A nyaki hangszóró gombjaival vezérelheti a hanglejátszást, vagy fogadhatja és elutasíthatja a bejövő hívásokat.

Nyomja meg röviden a lefelé mutató háromszöget a lejátszás szüneteltetéséhez.

Nyomja meg ismét röviden a lejátszás folytatásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a + gombot a következő szám lejátszásához

Nyomja meg és tartsa lenyomva a – gombot a szám újra játszásához

Hangerő beállítása:

- + gombbal a hangerőt növelheti
- Gombbal a hangerőt csökkentheti

A hangprofilok kiválasztásához nyomja meg a bekapcsoló gombot és gyorsan nyomogatva lapozzon a profilok között:

Zene- 1 sípolás- zene hallgatáshoz

Film- 2 sípolás- film nézéshez

Nyelv/beszéd- 3 sípolás- telefonálni

Bejövő hívás fogadására nyomja meg a lefelé mutató háromszög gombot

Elutasításhoz nyomja meg és tartsa lenyomva ugyanezt.

Utolsó szám tárcsázásához ugyanezt a gombot nyomja meg gyorsan 2x egymás után.

Kihangosításhoz nyomja le és tartsa lenyomva a lefelé mutató háromszög gombot, miután aktiválta a telefonján a bluetooth funkciót.

A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva min. 3 mp-ig a bekapcsoló gombot. Sípolással kikapcsol és a led kialszik.

Tisztítás és ápolás:

A készüléket puha, tiszta, száraz ruhával tisztítsa.

Kerülje a vegyi oldószerek használatát.

