

Használati utasítás

Elektromos sütemény kinyomó SGP 28 B1 SILVERCREST

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

Ezt a terméket péksütemények formázására és díszítésére tervezték! Ne használja a terméket semmilyen más célra! A termék kizárólag magánháztartási felhasználásra készült. Ipari használatra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. A csomagoló anyagot gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Használat előtt ismerkedjen meg a termék alkatrészeivel, működésének elvével!

Funkció gombokkal.

1. Start gomb
2. Motor egység
3. Tápkábel
4. Tengely, tengely fogóval
5. CSŐ
6. Motívumlemezek 12db
7. Csőfedél
8. Süteményhegy tető
9. Süteményhegy

Figyelmeztetés:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelőséget nem vállalunk! A jóállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelőséget nem

vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Védje a terméket a túlmelegedéstől! 2 percnél tovább ne használja megszakítás nélkül! Hagyja kihűlni, majd folytassa a munkát!

Tisztítás és tárolás:

Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az elektromos hálózatról! Hűvös, száraz helyen tárolja a terméket gyermekektől elzárta! Használat előtt mindig ellenőrizze a terméket! Az alkatrészek állapotát!

Motívum lemezek behelyezése:

Válassza ki a kívánt motívumot! A motívum lemezt a feliratozott oldalával felfelé helyezze be csőfedélbe. A csőfedelelet kattanásig fordítsa el a nyíl irányába.

Süteményhegy behelyezése:

Helyezze a süteményhegy adaptert(10) csavarmenettel lefelé a csőfedélre(7C) Helyezze a csőfedelelet a csőre és forgassa el a nyíl irányába, amíg nem kattan. Ezután válassza ki a kívánt süteményhegyet és helyezze az adapterre, majd zárja le a süteményhegy tetővel.

A termék összeszerelése:

Helyezze a csövet a motoregységre. Figyeljen a vezetősínek megfelelő illeszkedésére. Rögzítse a csövet az óramutató járásával megegyező irányba. 2Dábra Az illeszkedéseknek egybe kell esnie, máskülönben a termék sérülhet. Nem működik megfelelően. A csövet ne töltse túl a MAX. Jelzésnél! Egyszerre mindig csak egy motívum korongot és egy sütemény csúcsot használjon. Többet egyszerre soha ne tegyen bele a készülékbe! A tésztaival töltött csövet felhelyezés után soha ne tartsa motorral lefelé. Különben a motoregységbe tészta kerülhet!

Nyomja meg és tartsa lenyomva az indítógombot, amíg a kívánt méretű első adag süteményt ki nem nyomja. Használjon sütőpapírt így megkímélheti tepsijét a szennyeződésektől. Amennyiben rövid ideig nyomja a gombot kis adagot fog kinyomni. Kis méretű sütije lesz! Minél tovább nyomja a gombot annál nagyobb adagot ad ki. Engedje el a start gombot, az újabb darab elkészítéséhez. Álljon új pozícióba és ismétlje a műveletet. Helyezze tele a tepsit.

Termék utántöltése:

Távolítsa el a csövet a motoregységről. Nyomja vissza a tengelyadaptert a motorba. Töltse fel a csövet. Helyezze vissza a csövet. A termékbe csak sima, egyenletes tésztát helyezzen.

Hibaelhárítás

A termék nem mutat funkciót- oka: A termék nincs csatlakoztatva az aljzathoz, vagy nincs megnyomva a start gomb- megoldás: Csatlakoztassa az aljzathoz majd nyomja meg a start gombot.

Tengelyadapter nem mozdul- ok: A cső nincs megfelelően csatlakoztatva, vagy a tészta túl szilárdmeggoldás: Szedje le a csövet ellenőrizze a tészta állagát, ha túl szilárd higítsa. Ellenőrizze a cső csatlakozását illeszkedéseket. Tegye össze újra.

Túl kicsi a süti- oka: Nem nyomta elég ideig a start gombot.- Megoldás: Nyomja hosszabb ideig a start gombot.

A süti túl nagy: -oka: Túl sokáig nyomta a start gombot.- Megoldás: Nyomja rövidebb ideig a start gombot.

A tésztát nem lehet kinyomni: -Oka: A tészta túl sűrű, túl szilárd.- Megoldás: Higitsa a tésztát.

























A süti kinyomás után szétfolyik: - Oka: A tészta túl híg.- Megoldás: Adjon a tésztához lisztet, vagy tegye hűtőbe pihentetni.

A hordlemez eltömődött:- oka: A tészta túl darabos csomós nincs jól elkeverve, vagy csoki esetleg dió darabokat tartalmaz. - MEgoldás: Keverje el egyenletesre a tésztát. A készülékbe nem javasolt darabos tésztát tenni. KERülje a dió, magvak és csokidarabok használatát.

Tisztítás és ápolás:

Mindig húzza ki a terméket az aljzatból mielőtt megtisztítaná! Ne merítse víz alá! Ne helyezze folyóvíz alá! A motoregységet és a tápkábelt nem érheti víz! Ne használjon maró, súroló eszközt az alkatrészek tisztításához! Nedves ruhával tisztítsa meg, majd törölje tisztára.







● Selecting a motif disc

No.	Motif disc	Pastry shape	Description
1			Cloverleaf
2			Small star
3			Elongated flower
4			Round flower with small leaves
5			Large star
6			Round flower with large leaves
7			Heart
8			Ring with pattern
9			Square with pattern
10			Round with pattern
11			Ring with pattern
12			Christmas tree

● Inserting a motif disc

- Select the desired motif disc **6**.
- Insert the motif disc **6** with the labelled side up into the tube cover **7** (Fig. B).
- Place the tube cover **7** with the motif disc **6** on the tube **5**.
- Turn the tube cover **7** in the direction of the arrow until it engages.

● Selecting a pastry tip

Pastry tips	Icing shape	Description
		Star pastry tip with large diameter
		Star pastry tip with small diameter
		Round pastry tip

● Inserting a pastry tip

- Place the pastry tip adapter **10** with the screw thread facing down on the tube cover **7** (Fig. C).
- Place the tube cover **7** with the pastry tip adapter **10** on the tube **5**.
- Turn the tube cover **7** in the direction of the arrow until it engages.
- Select the desired pastry tip **9**.
- Place the pastry tip **9** on the pastry tip adapter **10**.
- Place the pastry tip cover **8** on the pastry tip **9** and the pastry tip adapter **10** and screw it tight.

● Assembling the product

- Place the tube **5** on the motor unit **2**. To do this, insert the 2 elevations on the tube into the guide rails of the shaft with shaft adapter **4**.
- Δ on the tube **5** must be aligned with **1** on the motor unit **2** (Fig. D).
- Lock the tube **5** with the motor unit **2** by turning it clockwise.
- Δ on the tube must be aligned with **1** on the motor unit **2** (Fig. E).
- Attach the tube **5** to the motor unit **2** correctly. Otherwise the function may be impaired.

A

