

Használati útmutató

Fúró PSBM 1100 B1

Kérjük másolja be a következő címet keresőjébe és tekintse meg online a termékhez tartozó használati útmutatót!

- <https://www.hasznalati-utasitasok.hu/parkside/psbm-1100-a1/haszn%C3%A1lati-utasit%C3%A1s>

Általános szabályok elektromos barkács gépekhez

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítsa el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát!

Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Ügyeljen az éles, szűrő, vágó részekre! Ne érintse meg őket puszta kézzel! Használjon kesztyűt! Általános figyelmeztetések: Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják!

Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa!

Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Munkaterület, munkabiztonság:

- a) Tartsa a munkaterületét tisztán és jól megvilágítva. A rendetlenség vagy a megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek!
- b) Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal robbanásveszélyes környezetben, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy por van. Az elektromos szerszámok szikrákat bocsátanak ki, amelyek felgyújthatják a környezetükben levő gyúlékony tárgyakat! Gőzök, gázok meggyulladhatnak, robbanáshoz vezethet!
- c) Tartsa távol a gyerekeket és más nézelődőket az elektromos kéziszerszám használata közben! Amennyiben elterelik a figyelmét, elveszítheti az uralmát az elektromos kéziszerszám felett.
- d) Mindig tiszta elmeállapotban dolgozzon! Kerülje a munkát ittasan, gyógyszerek által módosított tudat állapotban, vagy túlzottan fáradtan!
- e) Szükség esetén viseljen védő felszerelést pl.: szemüveg, kesztyű!

f) Mindig legyen éber! Tartsa a szerszámot megfelelő testhelyzetben! Ügyeljen a tartására!

g) Ügyeljen rá, hogy ne terhelje túl a hálózatot több szerszám egyidejű használatával!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben!

A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja!

Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelőséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát!