

Használati útmutató

Botmixer SILVERCREST SMSS 1000 A1

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

A készüléket élelmiszerek aprítására, turmixolására tervezték. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítsa el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

- 3in1 turmixolás, aprítás, darálás
- Smart speed gombbal, a sebességszabályozáshoz
- Levehető rozsdamentes acél zúzótalp, mely biztosítja a fröccsenés csökkentését
- Mennyiségi jelöléssel ellátott üveg edény
- Teljesítménye: 1000W
- Feltekercselt vezeték, a rugalmasabb használatért
- Ergonomikus, gumi bevonatú fogantyú

Figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelőséget nem vállalunk! A jóállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

A termék aprító pengéje éles! Fenáll a sérülés veszélye!

Soha ne érintse meg szabad kézzel a pengét, mert az elvághatja a kezét!

A keverő tálat ne töltse túl, mert az étel turmixolás közben kicsapódhat!

Soha ne nyúljon az aprító kés és az étel közé! Ne dugjon be egyéb tárgyat a pengék közé!

A terméket csak az élelmiszerben működtesse! Érdemes szüneteket tartani, hogy ne melegedjen túl a motor!

Túl kemény ételt pl. Dió, ne aprítson vele!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelőséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja!

Tisztítás:

Tisztítás előtt a terméket mindig áramtalanítsa. Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz! Ne merítse folyó víz alá a motoregységes részét. Nedves puha ronggyal törölje át, majd törölje szárazra. A kivehető részeit moshatja folyó víz alatt is. Mindig tisztán és szárazon tegye el használat után!