

Használati útmutató

PAL 2200 A2 Led munkalámpa PARKSIDE

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

Ez a termék munkaterület megvilágítására lett tervezve. A lámpa normál használatra alkalmas. A lámpa ellenáll az extrém fizikai körülményeknek: rezgéseknek.

A lámpát műhelyekben vagy más olyan munkahelyeken való használatra tervezték, ahol nagy terhelés léphet fel. Csak háztartási barkácsolásra alkalmas. A lámpa nem alkalmas helyiségek megvilágítására. Száraz és pormentes helyiségekben használható.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítsa el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

1 vezeték nélküli munkalámpa

1 töltőállomás

1 db USB töltőkábel

Általános figyelmeztetések:

Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Az alkatrészek leírása mellékelt ábra alapján:

1 Vezeték nélküli munkalámpa

2 LED (elülső lámpa)

3 COB-LED (lámpa)

8 GB/IE/NI

4 BE/KI gomb

5 Töltési állapotjelző

6 Micro USB port (lámpa)

7 Mágnes

8 Horog

9 Töltőállomás

10 Készenléti LED

11 Micro USB port (töltőállomás)

12 USB töltőkábel

Munkaterület, munkabiztonság:

a) Tartsa a munkaterületét tisztán és jól megvilágítva. A rendetlenség vagy a megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek!

b) Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal robbanásveszélyes környezetben, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy por van. Az elektromos szerszámok szikrákat bocsátanak ki, amelyek felgyújthatják a környezetükben levő gyúlékony tárgyakat! Gőzök, gázok meggyulladhatnak, robbanáshoz vezethet!

c) Tartsa távol a gyerekeket és más nézelődőket az elektromos kéziszerszám használata közben! Amennyiben elterelik a figyelmét, elveszítheti az uralmát az elektromos kéziszerszám felett.

d) Mindig tiszta elmeállapotban dolgozzon! Kerülje a munkát ittasan, gyógyszerek által módosított tudat állapotban, vagy túlzottan fáradtan!

e) Szükség esetén viseljen védő felszerelést pl.: szemüveg, kesztyű!

f) Mindig legyen éber! Tartsa a szerszámot megfelelő testhelyzetben! Ügyeljen a tartására!

g) Ügyeljen rá, hogy ne terhelje túl a hálózatot több szerszám egyidejű használatával!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelőséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkádban mellette! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

Az akkumulátor töltése:

- Ha a töltöttség jelző lámpa világít, kapcsolja ki a Be/Ki gomb megnyomásával.
- Helyezze a töltőállomást egy sík, vízszintes felületre.
- Helyezze be az akkus munkalámpát.
- Most csatlakoztassa az USB töltőkábelt.

Háromszintű töltési állapot látható:

Első szint = kb. 35 %,

Második szint = kb. 67 %,

Harmadik szint = 100 %

A készenléti LED folyamatosan világít, amikor a töltőállomás áramforráshoz van csatlakoztatva.

Vezeték nélküli használat:

munkalámpa BE/KI

- Nyissa ki az akkus munkalámpát.
- Az ON/OFF gombbal kapcsolhatja be, valamint tudja szabályozni a fényerejét.
- Az ON/OFF gomb megnyomása 1-szer 100%-ra állítja a COB LED fényerősséget.
- Az ON/OFF gomb megnyomása még 1-szer ismét csökkenti a COB LED fényerejét 50%-ra.
- Az ON/OFF gomb megnyomása még 1-szer a harmadik alkalommal kikapcsolja a COB LED-et és a LED (első lámpa) világít.
- A LED átkapcsolásához nyomja meg a BE/KI gombot.

Tisztítás:

Tisztítás előtt a terméket mindig áramtalanítsa, vegye ki az elemeket. Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz! Ne merítse folyó víz alá. Nedves puha ronggyal törölje át, majd törölje szárazra. Érdemes saját dobozában tárolni, száraz, porvédett helyen