

Használati útmutató

Porszívó 2in1-ben SHZK 600 A1

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

Ezt a terméket porszívásra tervezték. Csak otthoni használatra! Ipari használatra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

Tartozékok:

- 1 porszívó
- 1 teleszkópos cső
- 1 Padlófej
- 1 résfűvóka
- 1 Kefe fűvóka
- 1 fali tartó
- 3 csavar (1x tartalék)
- 3 tiplik (1x tartalék)

Alkatrészek: A ábra alapján

- [1] Portartály fedele
- [2] Elengedő gomb
- [3] Be/ki kapcsoló
- [4] Fogantyú
- [5] Tápkábel tápcsatlakozóval (nincs illusztrálva)
- [6] Motor egység
- [7] Portartály
- [8] Zár
- [9] Bevétel

- [10] Teleszkópos cső
- [11] Teleszkópos csőzár
- [12] Padlófej
- [13] Váltás erre – Kemény padló - Szőnyeg
- [14] Részfűvóka
- [15] Kefefűvóka
- [16] Tartó a kefefűvókához
- [17] Fali tartó
- [18] Tartó a részfűvókához
- [19] Dübél
- [20] Csavarok
- [21] Szűrőház
- [22] HEPA szűrő
- [23] Clip a portartály fedelének kinyitásához

Figyelmeztetés:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelőséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa!

- Javítást csak az általunk felhatalmazott ügyfélszolgálati központokban végeztessen.
- Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől elzárva. Ne akadályozza a szellőzést a szellőzőrések eltakarásával működés közben.

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelőséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja!

A fali konzol felszerelése:

FIGYELEM! Áramütés veszélye! Fúrás előtt győződjön meg arról, hogy nem fog károsítani kábelt vagy csövet a falban.

1, Szerelje fel a fali tartót [17] Szükséges eszközök: – Elektromos fúró - Fúrószár (7 mm) – Keresztbe vágott csavarhúzó Jelölje be a 2 furatot a fali konzolhoz [17] (B ábra). Fúrja ki a 2 lyukat. Helyezze be a 2 dübelt [19] a furatokba. Rögzítse a fali tartót [17] 2 csavarral [20].

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a csavarok [20] megfelelően meg vannak húzva a fal stabilitásának biztosítása érdekében. Alkatrészek: 10-es kiegészítő padlóhoz, kemény padlóhoz 12-es kiegészítő padlóhoz, szőnyeghez, épcsőhöz 14-es kiegészítő keménypadlók, sarkok, nehezen elérhető helyek 15-ös kiegészítő finom felületekhez A tartozékok [10] [12] [14] közvetlenül lehetnek a szívónyláshoz rögzítve [9]. A gyors és egyszerű tisztítás érdekében a termék tartozékok nélkül is használható. Porszívózza fel a port közvetlenül a szívónyláson keresztül [9].

MEGJEGYZÉS: Használat előtt győződjön meg róla, hogy a tartozékok biztonságosan rögzítve vannak. Állítsa a teleszkópos csövet [10] a kívánt hossz értékre: – Csúsztassa előre a teleszkópos csőreteszelt [11] és állítsa be a teleszkóp hosszát.[10] (D ábra). – Oldja ki a teleszkópos csőreteszelt [11]. – Ha szükséges, kissé módosítsa a hosszt addig, amíg a teleszkópos csőzár [11] rögzül Be-/kikapcsolás Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót [5] egy konnektorhoz.

Be-/kikapcsolás:

Nyomja meg a be/ki kapcsolót[3] egyszer. Porszívózzon! Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóból alljzatból, ha nem használja a terméket.

A portartály ürítése:

Ürítse ki a portartályt [7] a szabadban, ha lehetséges, mivel az ürítés porfelhőt okozhat. Használat előtt ürítse ki a portartályt a nagyobb teljesítmény érdekében. Nyomja meg a kioldó gombot [2] és emelje ki a portartályt [7] a motoregységből [6] (E ábra). Tartsa a portartályt [7] egy szemetestartály fölé. Nyomja meg a zárat [8] a portartály oldalán [7] lefelé, hogy kinyissa az alját és kiürítse a port (F ábra). Zárja le az alját. A zárnak [8] hallhatóan kattannia kell, ha a helyére rögzült (G ábra). Helyezze be a portartályt [7] a motorba [6]. A kioldógombnak [2] hallhatónak kell lennie rögzítésnél(H ábra).

Tisztítás és ápolás:

A készüléket tisztítás előtt mindig húzza ki a konnektorból! Soha ne merítse vízbe, vagy más folyadékba! Tisztítás előtt mindig hagyja kihűlni a készüléket! Ne használjon súroló, vagy agresszív maró hatású tisztítószereket! A készülékházat száraz ruhával törölje át, szükség esetén egy csepp kíméletes mosószert tehet a ruhára. Mindig törölje szárazra! Érdemes saját dobozában tárolni. Védje a portól! Rendszeresen ellenőrizze a HEPA szűrőt [22] Sérült ill. deformálódott HEPA szűrő nem tisztítható! Ki kell cserélni.

Csere HEPA szűrők [22] (cikkszám IAN 343957_2001) újrarendelhető: Online rendelés www.optimex-shop.com

Szűrő cseréje:

Távolítsa el a portartályt [7] (lásd „A portartály ürítése”). Nyomja le a portartály fedelét [1] a kapocs a portartály fedelének kinyitásához [23], amely oldalt, felfelé helyezkedik el (I. ábra). Forgassa el a HEPA szűrőt [22] az óramutató járásával ellentétes irányba, amely a szűrőházon [21] (J ábra) található. Távolítsa el a szűrőtokot [21] HEPA szűrővel [22] a portartályból [7] ábra. Soha ne mossa le

a HEPA szűrőt vízzel! Csak öblítse le a szűrőházat [21] meleg vízzel és hagyja száradni 24 órán keresztül.

Lehetséges problémák és megoldásai:

A termék nem működik. -OKA:- A tápcsatlakozó [5] nem lett a konnektorhoz csatlakoztatva.-
MEGOLDÁS- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót.

A szívóteljesítmény csökken és a termék nem porszívózik fel minden szennyeződést-OKA-Portartály [7] tele. - MEGOLDÁS- Ürítse ki a portartályt [7], vagy a Szívóút van elzárva. -MEGOLDÁS- Ellenőrizze a fűvókát [12] [14] [15], a teleszkópos csövet [10] és a por konténer [7] távolítsa el a dugulásokat.

Lehet még OKA:- Szűrőház [21] vagy HEPA szűrő [22] eltömődött.- MEGOLDÁS- Tisztítsa meg a szűrőházat [21] és a HEPA szűrőt [22] A termék túlmelegszik.- OKA- Szűrőház [21] vagy HEPA szűrő [22] Eltömődött.-MEGOLDÁS- tisztítsa meg a szűrőházat [21] és a HEPA szűrőt [22] A termékből por távozik. -OKA-A portartály [7] nem volt megfelelően telepítve.- MEGOLDÁS- Szerelje be a portartályt [7] A levegő, amely kiszökik a termékből kellemetlen szagú-OKA-Lerakódások a szívócsőben, a szűrőházban [21] ill HEPA szűrőben [22].-MEGOLDÁS-Tisztítsa meg a terméket, a szűrőket.

A



