

## Használati útmutató

### Porszívó 3 IN 1 SHBR 560 A1

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

#### **Rendeltetés szerű használata:**

Ezt a terméket beltéri padló és kárpit tisztításra tervezték. Más jellegű használata tilos és nem rendeltetés szerű használatnak minősül, mellyel a garancia is érvényét veszti! Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

#### **Kicsomagolás:**

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítsa el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

A. ábra:

- 1 Kézi elem fogantyúval
- 2 Szennyvíztartály
- 3 Lábrész kefekamrával
- 4 Tárolótálca
- 5 Forgó kefetartó
- 6 Forgókefe
- 7 Splash őr
- 8 Úszó
- 9 A szennyvíztartály fedele
- 10 Szennyeződésszűrő
- 11 Édesvíztartály
- 12 Tisztítóoldat kijelzője
- 13 Szőnyegkapcsoló (LED-del)
- 14 Kemény padlókapcsoló (LED-del)

B ábra:

- 15 Tisztítóoldat kapcsoló
- 20 Felső kábeltartó

21 Tápkábel hálózati csatlakozóval

22 Hordozó fogantyú

23 Öntisztító kapcsoló

24 Alsó kábelvisszatartás

### **Általános figyelmeztetések:**

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelőséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

### **Elektromos biztonság:**

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelőséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkád mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

### **Első használat:**

Kicsomagolásnál távolítsa el minden csomagoló anyagot a termékről! Ellenőrizze az alkatrészek állapotát! Amennyiben sérülést tapasztal ne használja a terméket! Forduljon a szervízhez!

### **Összeszerelés:**

Csúsztassa a kézi elemet a készülék tetején lévő nyílásba kattanásig! Amikor elszeretné távolítani a kézi elemet először a tiszta víztartályt kell eltávolítania!

A hálózati kábelt feltekerve tárolja! Óvja a hőtől és a sérülésektől!

### **Parkoló állomás:**

Egy tároló tálcából és egy forgó kefetartóból áll. Összeszereléséhez csúsztassa a forgó kefetartót a tároló tálca nyílásába kattanásig.

### **Frissvizes tartály feltöltése:**

A tartályt csak hideg, vagy kézmeleg tiszta csapvízzel töltsse fel, esetleg desztillált vízzel. Víz hőmérséklet Max. 60 C°! Sose csatlakoztassa víz nélkül a tartályt!

A tisztavíz tartályt az oldalsó hornyoknál fogja meg és eltávolításához húzza felfelé.

Kis területhez kb. 25 m<sup>2</sup> tisztításához töltse fel a víztartályt 1-es, vagy 2-es szintig.

Nagyobb területhez kb. 55m<sup>2</sup> tisztításához töltse fel a víztartályt 3-as, vagy 4-es szintig.

Zárja be a víztartály fedelét. Fordítsa meg és csúsztassa be a helyére kattanásig!

#### **Kezelés:**

Használat közben győződjön meg róla, hogy a forgó kefe mozgását nem akadályozzák lógó szálak, vagy egyéb kiálló, lelógó tárgyak, amibe a kefe beakadhatna.

#### **Kemény padló tisztítása:**

Szerelje össze a készüléket, töltse fel a víztartályt és csatlakoztassa a tápkábelt a megfelelő aljzatba. Ezután kapcsolja be a keménypadló tisztító gombot, mely kék LED-del világítani fog.

Minden használat előtt nyomja meg és tartsa lenyomva a tisztítóoldal kapcsolóját kb. 10 mp-ig, így kerül a megfelelő mennyiség a kefére. A LED villogni fog. Amennyiben folyamatosan akarja adagolni tartsa lenyomva a gombot és közben előre-hátra mozgassa a készüléket.

Makacs szennyeződések esetén a kezelést ismétlje meg többször.

#### **Szőnyeg tisztítás:**

Használat előtt olvassa el a szőnyeg tisztítási utasításait. Végezzen próba tisztítást a szőnyeg sarkában, nem látható területen, hogy elkerülje az esetleges károsodást. Amennyiben a szőnyeg érzékeny a tisztítási eljárásra a kezelést abba kell hagynia.

Szerelje össze a készüléket, töltse meg a víztartályt, majd csatlakoztassa a hálózati kábelt a megfelelő aljzatba. Ezután kapcsolja be a szőnyegtisztítás gombot a LED világítani kezd.

A tisztítóoldal alkalmazásához ugyanúgy tartsa lenyomva a gombot min. 10 mp-ig.

#### **Tisztítás és karbantartás:**

A kivehető részeket mossa el, majd törölje szárazra. A motoregységet és a kábelt soha ne merítse víz alá. Minden használat után ürítse ki a víztartályt.

A készüléket mindig tisztítsa meg. Szedje le a szőszöket, rátapadt szálakat. Nedves ronggyal tisztítsa a kefét.

#### **A szennyvíz tartály karbantartása:**

Az összegyűlt koszos vizet ürítse ki. A szűrőt meleg folyóvízzel mossa át szükség esetén. A tartályt folyó víz alatt öblítse el.

A tartály eltávolításához nyomja meg lefelé a gombot a tartály tetején, tartsa lenyomva és közben húzza ki. Vegye le a fedelét és ürítse ki. Szükség esetén tisztítsa.

Tisztítás után várja meg míg teljesen megszárad a szűrő, majd helyezze vissza a tartályba. A tartályt kattanásig nyomja vissza a helyére.

#### **Öntisztító funkció:**

A készülék öntisztító funkcióval van ellátva. Helyezze a készüléket a parkoló állomásba és kapcsolja be az öntisztító funkció gombját.

A következő takarítási program indul:

1. A tisztítóoldatot kb. 20 másodpercig engedi a forgókefére.
2. A forgókefét kb. 10 másodpercig járattja, miközben tisztítóoldatot enged rá.
3. A forgókefe megfordul, és a vákuum funkció aktív marad kb. 30 másodpercig, amíg a tisztítóoldatot a forgókefére juttatja.
4. A készülék automatikusan kikapcsol, amikor a tisztítási programot befejezi.

#### **Kézi tisztítás:**

Tisztítás előtt a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból! A védőburkolatot húzza meg és távolítsa el a keféről. Tisztítsa meg a burkolatot és a védőkefét. A kefeházat törölje át nedves ruhával.

Mielőtt visszahelyezi őket várja meg míg teljesen megszáradnak. Először a forgókefét nyomja a helyére, majd pattintsa rá a burkolatot.

#### **A szennyeződésszűrő cseréje**

12–18 hónap, vagy körülbelül 100 tisztítási ciklus után (egy ciklus egy víztartály töltésének felel meg), le kell cserélni a szennyeződésszűrőt!

#### **Cserealkatrészek rendelése**

Rendelje meg a készülék cserealkatrészeit: [www.kompernass.com](http://www.kompernass.com).

#### **Tárolás:**

A víztartályt mindig ürítse ki. A készüléket kikapcsolva tárolja. A hálózati kábelt tekerje fel és helyezze a tartóra. A készüléket a parkoló állomásba helyezve tárolhatja száraz, tiszta helyen. Közvetlen napsütéstől, extrém hőmérséklettől óvja. Gyerekeknek ne engedje, hogy játszanak vele!



