

Használati útmutató

Konyhai aprító és robotgép KM 250 D1

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

A terméket élelmiszer aprítására és feldolgozására tervezték! Élelmiszeren kívül más tárgyat aprítani tilos! A terméket az útmutatóban leírtak alapján használja! Más jellegű felhasználása tilos! Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítsa el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

Részei:

- 1 Toló
- 2 Adagolócső
- 3 Fedél
- 4 Vágópengék
- 5 Tál
- 6 Hajtótengely
- 7 Motoregység
- 8 Tárcsázás
- 9 Tápkábel
- 10 Lemezadapter
- 11 Reszelő rögzítés
- 12 Szeletelő melléklete

Technikai adatok:

Feszültség: 220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz

Teljesítmény: 250W

Biztonsági figyelmeztetések:

► A készüléket csak a megfelelően beszerelt és földelt hálózati konnektorba csatlakoztassa!
Győződjön meg róla, hogy a tápegység megfelel a készülékhez ajánlott követelményeknek!

Ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne legyen nedves és ne törjön, vagy ne lehessen rajta megbotlani!

A tápkábelt védje a hőtől! Ne végezzen semmilyen változtatást rajta! Mindenféle javítási igényével keresse fel a megfelelő szakszervízt! A készüléket mindig húzza ki a konnektorból, ha nem használja, vagy tisztítja!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelőséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőköd mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelőséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Első használat előtt távolítson el minden csomagoló anyagot! Tisztítsa meg az alkatrészeket. Ellenőrizze a termék állapotát! Amennyiben sérülést tapasztal, ne kapcsolja be a készüléket, forduljon a szervízhez!

Figyelem! A termék nem indul el, ha a tál és egyéb alkatrészek nincsenek megfelelően csatlakoztatva! A terméket csak tiszta, száraz kézzel működtesse!

1.) Helyezze a motoregységet egy sík felületre úgy, hogy a tapadó lábak megfelelően és szilárdan tartsák a készüléket!

2.) Helyezze a tálat a motoregységre úgy, hogy a nyíl a nyitott szimbólum felé mutasson, majd fordítsa el a zárt motívum irányába! A tál egy kattanással a helyére ugrik!

Ha a vágópengékkel szeretne dolgozni (4), szerelje össze a készüléket a "Pengék vágása" szakaszban leírtak szerint!

Ha az élelmiszer-feldolgozással szeretne dolgozni szerelje össze a készüléket a "Élelmiszer-feldolgozó mellékletek" szerint.

Vágópengék

1) Helyezze a vágópengéket a meghajtó tengelyre. A hajtótengelynek megfelelően kell csatlakoznia a pengékhez máskülönben nem lehet megfelelően működtetni.

Helyezze a fedelet a tálra úgy, hogy a fedőn lévő nyíl a nyitott szimbólumra mutasson, majd fordítsa el a fedőt úgy, hogy a nyíl a zárolási szimbólum felé mutasson!

Helyezze a tolót az adagolócsőbe.

A turmix készen áll a használatra. Most csatlakoztassa a hálózati kábelt. A töltő nyíláson keresztül adagolhatja az aprítani kívánt ételt.

Élelmiszer feldolgozás

Válassza ki a kívánt mellékletet. Szeletelés, vagy reszelés.

Lemezcsere: Nyomja meg a lemez fém fülét a hüvelykujjával úgy, hogy a széle felengedjen, majd pattintsa le és cserélje ki. Helyezze be a lemezt úgy, hogy mindkét hüvelykujjával megnyomja a széleit a fémfülbe igazítva.

Helyezze be a lemezadaptert a melléklettel együtt a motoregységbe. Helyezze a fedelet a tálra úgy, hogy a nyíl a nyitott szimbólumra mutasson, majd fordítsa el a zárt szimbólum irányába! Helyezze be a nyomócsövet a töltőnyílásba.

Csatlakoztassa az áramkábelt!

Használat:

Vágópengék használata:

A vágópengéket hagyma, vagy hús aprítására használhatja. Ne tegyen folyadékot az aprítandó ételhez, mert kicsapódhat!

Az aprítandó ételt először vágja fel 2-3 cm-es darabokra, majd öntse a tálba. Zárja le a fedelet. Kezdje el az aprítást úgy, hogy kb. 1 percenként állítsa meg az aprítót, majd folytassa az aprítást újabb max. 1 percig. Ezt a rendszert kövesse, amíg az élelmiszer a megfelelő aprított állapotba kerül.

Amennyiben az összetevők a tálba tapadnak állítsa meg a készüléket. Vegye le a fedelet és egy kaparó kanállal távolítsa el az oldaláról az alapanyagokat, majd zárja vissza a fedőt és folytassa az aprítást. Ezt a folyamatot akár többször is meg kell ismételnie.

- Húst csak csont nélkül aprítson! Egy bekerült csontszilánk tönkre teheti a készüléket! Nézze át a húst mielőtt feldolgozná.
- Kemény sajtnál csak rövid ideig üzemeltesse a készüléket, mert a készülék túlforrósodhat, melynek következtében a sajt olvadásba kezdhet.
- Ne járassa a motort 1 percnél hosszabb ideig a túlmelegedés miatt. A készülék túlmelegedése károsítja az eszközt!
- A hozzávalókat az adagolócsövön keresztül adja hozzá! Ne lépje túl a megadott max. Jelölést!

Munka az ételfeldolgozóval:

Ez a funkció reszeléshez, vagy szeleteléshez lett tervezve.

Távolítsa el a nyomó eszközt a töltő nyílásból. A feldolgozandó ételt vágja kicsi darabokra, hogy könnyen beférjen a csőbe. Helyezze a csőbe az ételt és kezdje meg munkát a gomb 1-es pozícióba állításával.

Ne készítsen egyszerre túl nagy mennyiséget, amikor a tál megtelik kapcsolja ki a készüléket és ürítse ki a tálát. Ennél a funkciónál se működtesse a terméket 1 percnél tovább a túlmelegedés miatt.

Tisztítás és tárolás:

A terméket mindig kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból mielőtt tisztítaná és amikor nem használja!

A műszerházat soha ne nyissa fel és ne merítse víz alá! A terméknek csak a kivehető alkatrészeit mossa el és törölje szárazra mielőtt elteszi! A terméket saját dobozában gyermekektől elzártan kell tárolni! Száraz, tiszta helyen!

A pengék kivételénél ügyeljen a kezére, mert fennáll a sérülés (vágás) veszélye. Soha ne érjen a pengékhez csupasz kézzel. Viseljen védő kesztyűt. A mosogatásnál ne hagyja a pengéket tisztátlan vízben, ne dobja a többi mosatlan közé. Gondosan odafigyelve külön mossa el, majd törölje száraz és tegye el a dobozába!

A műszerházat csak száraz ruhával törölje át! A motoregységet és a hálózati kábelt nem érheti víz!
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Amennyiben a készülék nem indul el ellenőrizze a hálózati kábelt, a konnektor áramellátását illetve azt, hogy a készüléket megfelelően illesztette e össze!

A terméket csak szakemberrel javítása az erre szakosodott szervízben!



