

SANITAS SMA 36

Manikűr/pedikűr készlet
használati útmutató



CE



Kérjük, alaposan olvassa át a jelen használati útmutatót, és őrizze azt meg a későbbi használathoz, illetve tegye elérhetővé más felhasználók számára is, és tartsa be az utasításokat.

Figyelmeztetés

- Ezt a készüléket 8 éven felüli gyerekek, valamint olyan személyek, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosággal bírnak, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy ismerettel, csak felelős személy felügyelete mellett vagy akkor használhatják, ha megkapták a biztonságos kezeléséhez szükséges tájékoztatást, és a használatából adódó veszélyeket megértették.
- Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.

- Ne használja a készüléket, ha sérült, vagy már nem működik jól. Ilyen esetekben vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
- Javítást csak az ügyfélszolgálat vagy az arra feljogosított kereskedők végezhetnek.
- Ha a készülék hálózati csatlakozó vezetéke megsérül, azt el kell távolítani. Ha nem lehet, a készüléket kell eltávolítani.

A szállítás tartalma

- Manikűr- és pedikűr készülék
- 7 d jó minőségű zafír és filc feltét
- Adapter
- Tároló táska
- Használati útmutató

1. Fontos tudnivalók

FIGYELEM:

■ Ügyeljen arra, hogy használatkor a forgó feltétbe ne akadjon a haja. A biztonság érdekében viseljen hajgumit.

Használat közben a bőrt vagy a körmöt erős hőképződés érheti.

– Kezelés közben rendszeresen vizsgálja az eredményt. Ez különösen érvényes cukorbetegekre, mivel ők kevésbé érzékenyek a fájdalomra és könnyebben megsérülhetnek. A vele szállított 1, 2, 3, 4 és 5 feltétek alapvetően alkalmasak cukorbeteg számára, mivel ezek felületi, és nem pontszerű kezelésre szolgálnak.

A 6 és 7 feltétek viszont nem alkalmasak cukorbeteg számára. Mindig nagyon elővigyázatosan dolgozzon. Ha kétségei vannak, konzultáljon orvosával.

- Ezt a készüléket csak a tervezett rendeltetésének megfelelő célra, és a jelen használati útmutatóban leírt módon szabad használni. A szakszerűtlen alkalmazás veszélyes lehet!
- A készülék hosszan tartó intenzív használata közben (pl. a lábsarok bőrének lecsiszolása közben) a készülék jelentősen felhevülhet. A bőrgégek elkerülése érdekében az egyes használatok között hosszabb szüneteket kell tartani. A saját biztonsága érdekében rendszeresen vizsgálja a készülék hőképzését. Ez különösen érvényes hőre érzéketlen személyek esetén.
- A készülék csak saját célokra szolgál, nem való orvosi vagy iparszerű alkalmazásra.
- A készülék higiéniai okok miatt csak egyetlen személyen alkalmazható.
- A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek szakszerűtlen vagy helytelen használatból keletkeztek.
- Tartsa távol a gyerekektől a csomagolóanyagokat. Lenyelés veszélye áll fenn.
- A készüléken folyamatosan ellenőrizni kell, hogy nem jelentkeznek-e elhasználódásra vagy károsodásra utaló jelek. Amennyiben jelentkeznek, vagy amennyiben a készüléket szakszerűtlenül használták, az ismételt használat előtt a gyártóhoz vagy a kereskedőhöz el kell juttatni.
- A készüléket rögtön ki kell kapcsolni hiba vagy üzemzavar esetén.
- Javítást csak az ügyfélszolgálat vagy az arra feljogosított kereskedők végezhetnek.
- Semmiképpen ne próbálja egyedül megjavítani a készüléket!
- A készüléket csak a vele szállított tartozékokkal használja.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működni, különösen akkor, ha a közelben gyermek van.
- Ne használja a készüléket kisállatokon/állatokon.
- Kerülje a vízzel történő bármilyen érintkezést (kivéve amikor egy enyhén benedvesített ruhával tisztítja!). Soha nem kerülhet a készülék belsejébe víz. Soha ne merítse vízbe a készüléket. Semmi esetre se használja fürdőkádban, tusolóban, medencében vagy vízzel teli mosogató felett. Ha mégis víz kerülne a házba, azonnal válassza le a készüléket a hálózatról és forduljon a kereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálathoz.

- A készüléket hőforrásoktól távol kell tartani.
- Ne használja a készüléket takaró, párna stb. alatt.
- A készülék nem működhet 20 percnél tovább megszakítás nélkül.
- Ezen idő letele után legalább 15 perces szünetet kell tartani, hogy a motor túlhevülését elkerüljük.
- A kéznek a készülék és a dugasztápegység bármينemű használatánál száraznak kell lennie.
- A dugasztápegységet ne a hálózati kábelénél fogva vagy a készülékkel húzza ki a hálózati dugaszaljából.
- A dugasztápegység csak a rajta jelzett hálózati feszültséggel működtethető.
- A készülék csak a vele szállított dugasztápegységgel működtethető.
- Minden használat után, tisztítás előtt és a tartozékok összes cseréje előtt a dugasztápegységet ki kell húzni.

2. Üzembe helyezés

Ez a manikűr- és pedikűr készlet jó minőségű feltétekkel van felszerelve. Alap kivételben 7 db hosszú életű, zafír bevonatú valamint polír filcből készült feltéttel szállítjuk.

A 2 fokozatú sebesség szabályozással és a jobb-/balmenettel professzionális láb- és körömápolás lehetséges, ami egyébként csak a pedikűrösnél elképzelhető.

3. Működtetés

3.1 Általános

- A készülék csak kéz (manikűr) és láb (pedikűr) ápolására alkalmas.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van.
- Válassza ki a kívánt feltétet és egy enyhe nyomással helyezze fel a készülék tengelyére. Eltávolításhoz húzza szét a feltétet és a készüléket ellentétes irányba.
- A készülék bekapcsolásához a tolókapcsolót mozgassa lefelé (balmenet, a LED pirosan világít) vagy felfelé (jobbmenet, a LED zölden világít).
- Lehetősége van két sebességi fokozat közül választani (Hi és Lo). A kívánt sebességfokozat beállításához tolja el a kapcsolót felfelé (Hi) vagy lefelé (Lo).

- Az összes reszelő- és csiszoló feltét zafírral van bevonva. Ez rendkívül hosszú életet, és szinte teljes kopásmentességet garantál.
- Ne fejtessen ki erős nyomást és a feltéteket mindig óvatosan vezesse a kezelendő felületre.
- A készüléket enyhe nyomással körkörös mozgással vezesse a kezelendő területeken.
- Vegye figyelembe, hogy a csiszoló feltétek hatása puhított ill. nedves bőrön csökken. Emiatt ne alkalmazzon vízfürdőt a kezelés előtt.
- Ne távolítsa el a teljes szárus bőrt, hogy megtartsa a bőr természetes védelmét.
- Ügyeljen arra, hogy a tengely mindig szabadon mozoghasson. A tengely nem blokkolható tartósan, különben a készülék túl forró lesz és meghibásodhat.
- Minden használat után alkalmazzon hidratáló krémet a kezelt felületen.

! Kezelés közben rendszeresen vizsgálja az eredményt. Ez különösen érvényes cukorbetegéknél, mivel az ő kezük és lábuk kevésbé érzékeny. Fontos:

3.2 Feltétek

Mivel profi feltétekről van szó, bánjon óvatosan velük, mivel a szakszerűtlen használat sebesüléshez vezethet. Különösen nagy sebességnél ajánlott az óvatos kezelés.

A következő feltétek tartoznak a készülékhez:



1 – Zafír korong, finom

A köröm reszeléséhez és alakításához, a zafír korong finom szemcséjű. A zafír korong különlegessége, hogy csak a belső csiszoló korong forog, a külső foglalat viszont fix marad. Ez pontos körömrészelést tesz lehetővé annak a veszélye nélkül, hogy a bőr a gyors korongforgás miatt megég.



2 – Zafir korong, durva

A köröm reszeléséhez és alakításához, a zafir korong durva szemcséjű. Ezzel a feltéttel a vastagabb körmöt lehet reszeléssel rövidíteni. Mivel gyorsan végez nagy felülettel, itt is óvatosan kell eljárni.



3 – Zafir gömb

Száraz bőr, szárus bőr vagy a talpon és sarkon lévő bőrkeményedések eltávolításához és a köröm alakításához.



4 – Filc gömb

A köröm peremének fényesítéséhez és polírozásához reszelés után, valamint a köröm felületének tisztításához. Mindig körkörös mozdulatokkal polírozzon és ne hagyja egy helyen pihenni a filc gömböt, mivel a súrlódás miatt túl erős hőképződés fordulhat elő.



5 – Zafir szárus bőr reszelő

A vastag szárus bőr vagy a talpon és sarkon lévő nagyobb bőrkeményedések eltávolításához. Ez a feltét nagy felületű alkalmazásra szolgál.



6 – Hengermaró

Csiszolja le a fás körmök felületeit, és durván simítsa el őket. Tartsa ehhez a hengermarót vízszintesen a köröm felületre és lassú körkörös mozgásokkal csiszolja le a kívánt körömréteget.



7– Lángmaró

A benőtt köröm felszabadításához. Vezesse a lángmarót óvatosan a kezelendő helyre és végezzen gyorsan a szükséges köröm résszel.

Reszelésnél mindig a köröm külső oldalától a csúcsa felé dolgozzon!
Kezelés közben rendszeresen vizsgálja az eredményt. Amint az alkalmazás kellemetlenné válik, fejezze be a kezelést.

4. Tisztítás/ápolás

Tisztítás előtt mindig húzza ki a dugasztápegységet a konnektorból!

- A készüléket csak egy enyhén megnedvesített ruhával tisztítsa. Erősebb szennyeződés esetén a ruhát enyhe szappanos vízzel is megnedvesítheti.
- A feltétek igény esetén higiéniai okok miatt egy alkohollal átitatott ruhával ill. kefével tisztíthatók. Ezután gondosan meg kell szárítani őket.

Ne ejtse le a készüléket.


- Vigyázzon arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe.

Ha ez mégis előfordul, a készüléket csak akkor használja újból, ha az teljesen kiszáradt.

- A tisztításhoz ne használjon súrolószert vagy vegyszert.
- A készüléket és a dugasztápegységet semmi esetre sem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni.

5. Eltávolítás

A környezetvédelem érdekében a készüléket élettartama végén nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

Az ártalmatlanítás az országban kialakított megfelelő gyűjtőhelyeken történhet. A készüléket a 2002/96/EC – „ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) EU-irányelvnek megfelelően távolítsa el.

További kérdések esetén forduljon a hulladékkezelésért felelős helyi hatósághoz.