

## Használati útmutató

### Vízforraló SWKE 3100 D1

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

#### **Rendeltetés szerű használata:**

Ez a készülék háztartási ivóvíz felforralására szolgál. Más folyadék melegítése tilos! Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

#### **Kicsomagolás:**

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

#### **Alkatrészek:**

- 1 Kioldó gomb
- 2 vízkőszűrő
- 3 BE/KI kapcsoló
- 4 Alap
- 5 Kábelcsévélő
- 6 Vízkőszűrő betét

#### **Általános figyelmeztetések:**

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelőséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

#### **Elektromos biztonság:**

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a

termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelőséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkád mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

### **Tűzbiztonság:**

A termék egyes részei használat közben átforrósodhatnak! Soha ne nyúljon szabad kézzel a forró felületekhez!

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a talpazat száraz és a megfelelő hálózatra van csatlakoztatva!

▶ A vízforralót csak a mellékelt talppal használja.

▶ Ügyeljen arra, hogy a tápkábel soha ne legyen vizes vagy nedves

operáció közben. Fektesse le a kábelt úgy, hogy ne szoruljon be

vagy más módon sérült.

▶ A kockázatok elkerülése érdekében gondoskodjon a hibás csatlakozók és/vagy kábelekről cseréjéről. Azonnal ki kell cserélni képzett technikusokkal.

▶ Használat után MINDIG húzza ki a dugót a konnektorból. A készülék kikapcsolása nem elegendő, mert a készülék mindaddig áram alatt van, amíg a dugó a konnektorba van csatlakoztatva.

▶ Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken nincsenek-e látható külső sérülések. Ne helyezzen üzembe olyan készüléket, amely sérült vagy leesett.

▶ Javításokat csak felhatalmazott szakember végezhet cégek vagy az Ügyfélszolgálati osztály.

A szakszerűtlen javítások jelentős kockázatokat jelenthetnek a felhasználó számára. Ezenkívül a garanciális igények érvényét veszítik.

▶ Ügyeljen arra, hogy ne folyjon folyadék a készülék csatlakozójára. Csak zárt fedéllel melegítsen vizet, egyébként az automata kikapcsolás nem működik. A forrásban lévő víz kipermetezhet

a perem fölött, amely sérülést okozhat!

▶ Forró gőzfelhők szabadulhatnak fel. A vízforraló nagyon forró használat közben. Mindig érdemes sütőkesztyűt viselni a vízforraló kezelésekor.

▶ Ügyeljen arra, hogy a készülék stabilan és függőlegesen álljon mielőtt bekapcsolná. A forrásban lévő víz instabilitást okozhat.

▶ Ne nyissa fel a fedelet, amíg a víz forr.

A készülék alján egy kábelcsévélő van elhelyezve. Ez a csévélő lehetővé teszi a kábel hosszának a helyi igényeknek megfelelő beállítását.

A készülék üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy:

- A készülék, a csatlakozó és a tápkábel megfelelő állapotban van!
- Minden csomagolóanyagot eltávolítottak a készülékből.

- 1) Nyissa ki a fedelet a kioldógomb 1 megnyomásával.
- 2) Töltse fel a készüléket vízzel a MAX jelzésig, és hagyja, hogy megteljen! Egyszer forraljuk fel a következő részben leírtak szerint.
- 3) Miután felforrt, öntse le ezt a vizet.
- 4) Öblítse ki a vízforralót tiszta vízzel.
- 5) Töltse fel a készüléket vízzel a MAX jelzésig, majd forralja újra. Ha kész, ezt a vizet is leöntjük.
- 6) Öblítse ki a vízforralót tiszta vízzel.

A készülék most használatra kész.

Vízkövesedés esetén használhat ecetes vizet a forraló tisztítására!

Mindig friss, tiszta vizet használjon! Soha ne tegyen más folyadékot a forralóba!

Ne töltse túl a forralót, mert a víz kicsapódhat! A forró víz égési sérülést okoz!

Kikapcsolás után mindig húzza ki a konnektorból, ne hagyja áram alatt!

A be/kikapcsoló lámpa jelzőfénye mutatja, hogy a forraló melegíti a vizet, ha felforrt automatikusan kikapcsol.

#### **Tisztítás:**

Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a külső felületeket és a tápkábelt.

Ügyeljen arra, hogy a készüléket jól szárítsa meg, mielőtt újra használatba venné. Makacsabb szennyeződés esetén használjon enyhe mosószert a ruhára. Győződjön meg róla, hogy nincsenek mosószer maradványok a készülékben és a készüléken, mielőtt újra használatba venné.

■ Öblítse ki a vízforraló belsejét tiszta vízzel.

■ Ha lerakódások vannak a vízforralóban, nedves ruhával törölje le a belső felületet ruhával, vagy használjon mosogatókefét vagy palackkefét. Ezután öblítse ki a vízforralót ismét tiszta vízzel.

#### **Vízköszűrő betét behelyezése/eltávolítása:**

A vízforraló kifolyója vízköszűrő betéttel van ellátva, amely idővel eltömődhet részecskéktől vagy vízkőtől. A vízköszűrő betét tisztításához, egyszerűen vegye ki a készülékből.

1) Nyissa ki a fedelet.

2) A kancsó belsejében nyomja meg kissé a vízköszűrő betéten lévő kiálló fület (6)

lefelé, hogy a vízköszűrő betét kivehető legyen.

3) Tisztítsa meg a vízköszűrő betétet egy enyhén megnedvesített mosogatórongy segítségével folyóvíz alatt.

4) Először helyezze be a vízköszűrő betétet az alsó zárral a belsejében lévő mélyedésbe

vízforraló. Nyomja kissé lefelé a vízkőszűrő betéten lévő kiálló fület és csúsztassa a tartó alá. Győződjön meg arról, hogy a vízkőszűrő betétje bekattan a megfelelő helyre.

**Tárolás:**

Érdemes saját dobozában, tiszta, száraz helyen tárolni portól védve.

