

## **Használati útmutató**

### **PARKSIDE ragasztópisztoly PMHSA 4 A1**

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

#### **Rendeltetés szerű használata:**

Az újratölthető automatikus forróragasztó toll hőmérséklet-jelzővel és gombbal rendelkezik a ragasztó adagolásához. Otthoni barkácsolásra, kreatív munkák ragasztási folyamatának megkönnyítésére és gyorsítására találták ki. Csak otthoni használatra! Ipari használatra nem alkalmas.

#### **Kicsomagolás:**

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítsa el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

Akkus forró ragasztópisztoly - 4 ragasztórúd (ezüst, lila, fekete és átlátszó) - Töltő - USB-C töltőkábel - Tok

#### **Figyelmeztetés:**

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelőséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják!

Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja!

Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa!

- Javítást csak az általunk felhatalmazott ügyfélszolgálati központokban végeztesse.
- Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől elzárva.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a PARK-SIDE nem ajánl. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Legyen óvatos, ha az eszközöket fűtött anyagok közelében használja.
- Ne használja robbanásveszélyes környezetben.
- A hó átadható a rejtett gyúlékony anyagoknak.
- Hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt elcsomagolja.

- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az üzemel. Ne használja a töltőt, ha hibás, és ne nyissa fel saját kezűleg.

Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a töltő típus tábláján szereplő adatokkal.

Tartsa a töltőt tisztán, nedvességtől és esőtől távol. Soha ne használja a töltőt a szabadban. A szennyeződés és a víz behatolása növeli az áramütés veszélyét.

A töltőt csak a megfelelő eredeti újratölthető akkumulátorokkal szabad használni. Más akkumulátort ne töltsön vele!

Kerülje el a töltő mechanikai sérülését. A töltőt nem szabad gyúlékony felületen (pl. papír, textil) üzemeltetni. Tűzveszély a töltés által okozott felmelegedés miatt.

Az áramütés veszélyének minimalizálása érdekében tisztítás előtt húzza ki a töltő csatlakozóját a konnektorból.

Ha a csatlakozókábel megsérült, azt a gyártónak vagy vevőszolgálatának, vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

### **Elektromos biztonság:**

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelőséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja!

### **Használata:**

Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsolót kb. 2 másodpercig a készülék elindításához.

A hőmérsékletjelző pirosan világít

A készülék kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki kapcsolót.

Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi állapotát

- Az akkumulátor töltöttségi állapotát a 3 színű LED lámpa jelzi: piros-borostyán-zöld

### **Első használat:**

- Helyezzen be egy ragasztópálcát a ragasztórúd-kamrába.

- Kapcsolja be a készüléket (lásd „Be-/kikapcsolás”).

- Hagyja felmelegedni a készüléket. Ne nyomja meg a gombot, amíg a készülék felmelegszik.

A hőmérsékletjelző zöldre vált, amint a készülék készen áll. Amíg a hőmérsékletjelző pirosan világít, a készülék nem érte el a ragasztáshoz szükséges üzemi hőmérsékletet.

- Nyomja meg a gombot a ragasztó adagolásához.

- A ragasztó felhordásához nyomja rá a fúvókát a ragasztani kívánt anyagokra. Kérjük, vegye figyelembe az alábbi ragasztási tippeket:

- Ha szükséges, nyomja meg egy kicsit a ragasztórudat.

- Nyomja össze a ragasztani kívánt anyagokat kb. 10-30 másodperc. Ez idő alatt még korrigálhatja a kötést. Nagyméretű, hosszú munkadarabokra a ragasztót vonalakban hordja fel.

Rugalmas anyagok (pl. textil) A ragasztót pontokban vigye fel.

Munkautasítás: A ragasztó és a fúvóka 150°C-ra melegszik fel. Fennáll az égési sérülés veszélye!

Ha forró ragasztó érintkezik a bőrével, azonnal tartsa az érintett területet hideg víz alatt néhány percig.

Ne próbálja meg eltávolítani a forró ragasztót a bőrről. Ha szükséges, kérjen orvosi segítséget.

Csak a Parkside által javasolt tartozékokat használjon.

Csak alacsony olvadáspontú (110-150°C) ragasztórudakat használjon.

Ne használjon magas üzemi hőmérsékletre (170-200°C) alkalmas ragasztórudakat.

- A nedvesség hatására a kötések feloldódhatnak.
- Tartsa tisztán, szárazon és zsírmentesen a kötéseket.
- Ne használjon gyúlékony vagy éghető anyagot.
- Csak 5°C és 50°C közötti üzemi hőmérsékleten dolgozzon

### **Tisztítás és ápolás:**

A készüléket tisztítás előtt mindig húzza ki a konnektorból! Soha ne merítse vízbe, vagy más folyadékba! Tisztítás előtt mindig hagyja kihűlni a készüléket! Ne használjon súroló, vagy agresszív maró hatású tisztítószeret! A készülékházat száraz ruhával törölje át, szükség esetén egy csepp kíméletes mosószert tehet a ruhára. Mindig törölje szárazra! Érdemes saját dobozában tárolni. Védje a portól!

Tartsa tisztán a készülék házát és fogantyúit. Ehhez használjon nedves ruhát vagy keféit.

Ne használjon tisztítószeret vagy oldószeret. Ellenkező esetben helyrehozhatatlan kárt tehet a készülékben.

- Tisztítsa meg a fúvókát egy tompa tárggyal, amint a ragasztó és a fúvóka kellően lehűlt.

A berendezés nem igényel karbantartást. Tárolás• Tárolja a készüléket száraz és pormentes helyen, gyermekektől elzárva.

- Az akkumulátorokat csak részben feltöltött állapotban tárolja. A töltöttségi állapotnak 40-60%-nak kell lennie hosszabb tárolási idő alatt (1-2 LED világít).
- Tárolja a készüléket 10°C és 25°C között. Tárolás közben kerülje az extrém hideget vagy meleget, hogy az akkumulátorok ne veszítsék el az energiát.