

Használati útmutató

VILEDA gőztisztító Model Sc- 1086

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

A készüléket vegyszermentes otthoni takarításra tervezték. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítsa el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

A Steam felmosó összeszerelése:

Egyszerűen kattintsa a fogantyút az alapra(nincs szükség szerszámra), és rögzítse a mikroszálas párna hátoldalát a gőzfelmosó aljához.

Figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelőséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelőséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja!

A Steam felmosó használata:

Az összeszerelés után egyszerűen csavarja el a piros kör alakú kupakot az óramutató járásával ellentétes irányba a víztartály kinyitásához, és töltsön fel 2x200 ml tiszta csapvizet a mellékelt kancsó segítségével. és zárja le a kupakot, ügyelve a szilárd rögzítésre.

Dugja be a gőzfelmosót az elektromos csatlakozóaljzatba, és nyomja meg a gőzfelmosó hátoldalán található „ON/OFF” gombot „ON” állásba. A Steam mop elkezd felmelegíteni a vizet a tartályban. A LED zöldre vált, és 15 másodpercen belül használatra kész lesz. A készülék felmelegedésakor ketyegő hangot hallathat, ez normális. Állítsa be a kívánt gőzmennyiséget a Steam felmosó előlapján található választókapcsolóval. Hogyan tisztíthatom meg a mikroszálás párnát? Ha a Steam felmosót először kikapcsolja és lehűti, akkor a mikroszálás párna eltávolítható a Steam felmosóról úgy, hogy egyszerűen húzza meg. távol az alaptól. A mikroszálás betét legfeljebb 60°C-on mosógépben vagy kézzel mosható. További betétek külön is megvásárolhatók. Ne használjon öblítőt, mert ez csökkenti a mikroszálás anyag hatékonyságát.

Milyen típusú padlókat tisztíthatok a Vileda Steam felmosómmal?

A Vileda Steam felmosó használható minden tömített kemény padlón, mint például valódi fa, laminált, csempé, PVC stb. A mellékelt szőnyegsiklóval szőnyegeket és futópadokat, valamint matracokat és kárpitozott bútorokat, például kanapékat vagy kárpitozott székeket is felfrissíthet. Mivel egyes padlótípusok és kárpitok eltérőek lehetnek, javasoljuk, hogy olvassa el a gyártó utasításait, és először egy nem feltűnő területen végezzen vizsgálatot.

Használhatok tisztítóoldatot a Vileda Steam felmosóhoz?

Nem javasoljuk tisztítóoldat használatát a Vileda Steam felmosófelmosóval, egyszerűen használjon tiszta hideg vizet. töltéskor. A Vileda Steam felmosó elpusztítja a baktériumok 99,9%-át*, ezért nincs szükség tisztítószerre.

Hogyan vízkőmentesíthetem a Vileda Steam felmosót?

Kemény vízü területeken időnként vízkő rakódhat le a Steam felmosó belsejében, ami miatt kevésbé hatékonyan tisztít, vagy leáll a munkával. A gőzfelmosó vízkőmentesítéséhez használjon 1/3 fehér ecet és 2/3 tiszta víz oldatát, és öntse a víztartályba, folytassa a tisztítást a felmosóval, és ezzel eltávolítja a vízkövet az egységben. A vízkő lerakódásának elkerülése érdekében, ha ezt a terméket kemény vízü területeken használja, fontolja meg hideg, szűrt víz használatát.