

## Használati útmutató

### Konyhai robotgép SKMP D3

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

#### **Rendeltetés szerű használata:**

A készülék kizárólag háztartásban szokásos mennyiségű élelmiszer feldolgozására szolgál. Az ételek keverésére, gyúrására, turmixolására. A készülék kizárólag magánháztartásokban használható. Ne használja kereskedelmi célokra. A készülék kizárólag magáncélra, zárt, esőtől védett helyiségben való használatra készült.

Ne használja a szabadban!

A készüléket csak az eredeti tartozékokkal szabad használni.

#### **Kicsomagolás:**

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

Alkatrészek felsorolása 1-es ábra alapján:

1. Utántöltő nyílás fedele
2. Turmix fedője
3. Utántöltő nyílás
4. Tömítés
5. Turmix gép pohár
6. Tömítés a késekhez
7. Kés tartozék
8. Fedő
9. Meghajtó egység a turmixhoz (fedő alatt)
10. Töltő nyílás
11. Kibiztosító gomb a karhoz
12. 0-10 sebesség beállítása ki/be kapcsoló funkcióval
13. Turbó gomb( ideiglenesen a sebességet a legmagasabbra növeli)
14. Tápkábel hálózati csatlakozóval
15. Szívóka
16. Keverő tál
17. Alap egység
18. Kicsapódás védő
19. Vezető kar
20. Habverő kar

21. Keverő kar
22. Dagasztó kar
23. Tartó a keverőkarokhoz
24. Kábel

## **Figyelmeztetés**

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják! Vegye figyelembe, hogy a pengeszerezvény pengéi nagyon élesek! Soha ne érintse pusztá kézzel. Mosogatásnál ügyeljen rá, hogy ne merüljön átlátszatlan víz alá, így elkerülheti a véletlen érintések miatti vágásokat. A turmixkannába ne tegyen forró folyadékot, mert ezek kicsapódáskor égési sérülést okozhatnak különösen turbó módban. Turmixolás végeztével a penge néhány mp-ig még tovább foroghat, ezért mindig várja meg míg teljesen leáll mielőtt belenyúlna. Külső időzítő, vagy távirányító nem használható hozzá. A készüléket a következő maximális folyamatos üzemidőre tervezték használatról függően:

- maximum 10 perc keverés/dagasztás
- maximum 3 perc turmixolás
- maximum 30 mp-ig maximális kapacitás mellett.

Ezt követően a készüléknek kikapcsolt állapotban kell maradnia, amíg le nem hűl szobahőmérsékletre.

A készüléket le kell választani a hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyják, vagy összeszerelés, szétszerelés és tisztítás előtt. Tartozékok cseréje előtt a készüléket ki kell kapcsolni és le kell választani a hálózatról.

## **Elektromos biztonság:**

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelősséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! A terméket gyermekektől és kisállatoktól tartsa távol. Általuk nem elérhető helyre helyezze és ne hagyja őket felügyelet nélkül az eszköz használata közben! Függönyök, gyúlékony és hőérzékeny tárgyak közelébe ne helyezze!

## **Első használat: (keverő,dagasztó)**

1. Nyomja meg a kioldó gombot és hajtsa fel a hajtókart
2. Helyezze be a keverőtálat a gépbe és rögzítse
3. Helyezze be a kifröccsenés gátlót alulról a készülék fejébe és fordítsa el amíg kattann.
4. Válassza ki a megfelelő keverőkart majd helyezze be alulról a gépbe.
5. Tegye a keverőtálba a nyersanyagokat amíg a keverő kar felhajtott állapotban van.

6. Nyomja meg a kioldó gombot és hajtja le a fejet.

### **Első használat: (turmix)**

1. A turmix kancsót soha ne használja a pengék nélkül mivel az zárja le a turmixgépet.

Ahhoz, hogy eltávolítsa a pengéket kövesse a következő utasításokat:

- fordítsa a turmix kancsót fejjel lefelé
- forgassa el a pengéket az óramutató járásával megegyező irányba a 2 fogantyú segítségével, amíg a penge kilazul
- húzza ki óvatosan a pengéket.

A pengék visszahelyezése:

- fordítsa a turmix kancsót fejjel lefelé
- helyezze be a pengéket óvatosan a turmix kancsóba, majd fordítsa óra mutató járásával ellentétesen ütközésig.

2. Turmix kancsó felhelyezése:

- nyúljon a süllyesztett markolatba és vegye le a fedelet
- helyezze a fedelet a turmixkancsóra és forgassa el óra mutató járásával megegyezően ütközésig.

### **Általános tájékoztatás:**

A készülék csak akkor működik, ha megfelelően össze van szerelve. A hajtókar le van engedve és a helyére van kattintva.

A készülék túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik. Ha a motor túlmelegszik, a készülék automatikusan kikapcsol.

A készülék szétszerelésénél, összerakásánál, vagy tisztításánál mindig ügyeljen a pengékre! Soha ne érintse meg a pengéket puszta kézzel, mert elvághatja az ujját! Használjon kesztyűt!

Soha ne nyúljon a készülékbe, amikor aprítást, gyúrást, vagy turmixolást végez! Kizárólag az adagoló nyíláson keresztül adagolja bele az ételt!

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket! Használat után mindig áramtalanítsa!

### **Használati útmutató:**

- kapcsolja be a készüléket a sebességszabályozó jobbra forgatásával.
- indítsa el a gépet alacsony sebességen majd fokozatosan növelje a sebességet
- az összetevők hozzáadásakor csökkentse a gép sebességét 1-esre majd az adagoló nyíláson keresztül adja hozzá a többi összetevőt.
- csökkentse le a sebességet 0-ra kikapcsolás előtt.

A turbó gomb megnyomásával rövid ideig növelhetjük a készülék sebességét a maximumra.

### **Tisztítás:**

A készüléket tisztítás előtt mindig húzza ki a konnektorból! Várja meg míg minden alkatrésze kihűl! Soha ne merítse vízbe, vagy más folyadékba! Tisztítás előtt mindig hagyja kihűlni a készüléket! Ne használjon súroló, vagy agresszív maró hatású tisztítószereket! A készülékházat száraz ruhával törölje át, szükség esetén egy csepp kíméletes mosószerrel teheti a ruhára. Mindig törölje szárazra! A kivehető nem elektromos alkatrészeket el lehet mosogatni. Tisztításkor ügyeljen a pengékre!

**Übersicht / Overview / Aperçu de l'appareil / Overzicht / Przegląd / Přehled / Prehľad / Vista general / Oversigt**

