

Használati útmutató

Hajformázó SHGB 50 B1

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.



Tartalomjegyzék

Bevezető	2
Rendeltetésszerű használat	2
Biztonsági utasítások	3
Üzembe helyezés	5
A csomag tartalma és hiánytalanságának ellenőrzése	5
Kicsomagolás	5
Műszaki adatok	6
A készülék leírása	6
Használat	6
Be-, és kikapcsolás és a hőmérséklet beállítása	6
Gombzár	6
Automatikus kikapcsolás	7
Megfelelő hőmérséklet kiválasztása	7
Hajvasálás	7
Tisztítás	8
Tárolás	8
Hibaelhárítás	9
Ártalmatlanítás	10
A készülék ártalmatlanítása	10
A csomagolás ártalmatlanítása	10
A Kompernass Handels GmbH garanciája	11
Szerviz	12
Gyártja	12

Bevezető

Gratulálunk új készüléke megvásárlásához.

Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati útmutató a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati és biztonsági utasítással. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott célokra használja. A készülék harmadik személynek történő továbbadása esetén adja át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is.

Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék kizárólag emberi haj simítására szolgál, semmi esetre sem használható parókákhoz és szintetikus anyagból készült póthajhoz.

A készülék kizárólag magáncélra használható. A készülék nem alkalmas ipari használatra.

Vegye figyelembe a jelen használati útmutatóban található információkat, különösen a biztonsági utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS

Nem rendeltetésszerű használatból eredő veszély!

A készülék nem rendeltetésszerű használatából és/vagy másfajta használatából veszélyek adódhatnak.

- ▶ A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja.
- ▶ Tartsa be a jelen használati útmutatóban leírt kezelési módot.


Más vagy ezen túlmenő használat nem rendeltetészerűnek minősül. Semmilyen, a nem rendeltetészerű használatból eredő kárigény nem érvényesíthető. A kockázatot egyedül a felhasználó viseli.

Biztonsági utasítások

⚠ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

- ▶ A készüléket kizárólag az előírásoknak megfelelően telepített és 220–240 V ~, 50/60 Hz hálózati feszültségű csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.
- ▶ Üzemzavar esetén és a készülék tisztítása előtt húzza ki a csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzathoz.
- ▶ A hálózati kábelt mindig a csatlakozónál fogva húzza ki a hálózati aljzathoz, ne magát a kábelt húzza.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy használat közben a hálózati kábel ne legyen vizes vagy nedves. Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne szoruljon be vagy más módon se sérülhessen meg.
- ▶ Soha ne fogja meg nedves kézzel a készüléket, a hálózati kábelt és a hálózati csatlakozódugót.
- ▶ Ha a készülék vagy a csatlakozóvezeték sérült, akkor azt a gyártóval, a gyártó vevőszolgálatával vagy hasonló szakképzett személlyel cseréltesse ki a veszélyek megelőzése érdekében.
- ▶ Ne használja a készüléket a szabadban.
- ▶ Ne használjon hosszabbítót, hogy a csatlakozó vészhelyzetben gyorsan elérhető legyen.
- ▶ Ne törje meg és ne nyomja össze a hálózati kábelt és úgy helyezze el, hogy ne lehessen rálépni vagy megbotlani benne.
- ▶ Ne tekerje a hálózati kábelt a készülék köré és védje a sérülésektől.
- ▶ A készüléket semmi esetre sem szabad folyadékba meríteni és hagyni, hogy folyadék kerüljön a készülékházba. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne legyen nedves. Ha mégis folyadék kerül a készülékházba, azonnal húzza ki a készülék hálózati csatlakozódugóját a csatlakozóaljzathoz és javíttassa meg képzett szakemberrel.

⚠ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

- ▶  Soha ne használja a készüléket víz, különösen mosdókagyló, fürdőkád vagy hasonló helyek közelében. A víz közelsége kikapcsolt készüléknél is veszélyt jelent.
- ▶ Használat után azonnal válassza le a készüléket a hálózatról. A készülék csak akkor teljesen árammentes, ha a csatlakozódugót kihúzza a csatlakozóaljzatból.
- ▶ Kiegészítő védelemként javasolt egy legfeljebb 30 mA érzékenységű hibaáram-védőkapcsoló beszerelése a fürdőszoba áramkörébe. Kérje villamossági szakember tanácsát.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- ▶ Soha ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül.
- ▶ Soha ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe és védje a hálózati vezetéket a sérülésektől.
- ▶ Ha a készülék leesett vagy megsérült, nem szabad tovább használni. Ellenőriztesse a készüléket szakképzett szakemberrel és szükség esetén javíttassa meg.
- ▶ A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- ▶ Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- ▶ Felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetnek karbantartási és tisztítási munkát a készüléken.
- ▶ Tisztítás vagy tárolás előtt hagyja teljesen kihűlni a készüléket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- ▶ Nem szabad a készülék házát kinyitni vagy javítani. Ez nem biztonságos és a garancia is érvényét veszti. A meghibásodott készüléket csak engedéllyel rendelkező szakemberrel javíttassa.
- ▶ A készülék működés közben felforrósodik. Forró állapotban csak a markolatánál fogja meg.
- ▶ A készüléket soha ne fedje le vagy ne tegye puha tárgyakra (pl. törölközőre). A bekapcsolt/forró készüléket mindig stabil, sima, hőálló felületre tegye.

Üzembe helyezés

A csomag tartalma és hiánytalanságának ellenőrzése

A készüléket alapvetően az alábbi összetevőkkel szállítjuk:

- hajkiegyenesítő kefe
- tépőzár a hálózati kábel rögzítéséhez
- használati útmutató

TUDNIVALÓ


- ▶ Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható sérülés.
- ▶ Hiányos szállítás vagy a nem megfelelő csomagolásból eredő, illetve a szállítás során keletkezett károk esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a „Szerviz” fejezetet).

Kicsomagolás


⚠ VESZÉLY

- ▶ Gyermek nem játszhatnak a csomagolóanyagokkal. Fulladásveszély áll fenn.
- ◆ Vegye ki a csomagolásból a készülék valamennyi részét és a használati útmutatót.
- ◆ Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- ◆ Tisztítsa meg a készülék összes részét a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

Műszaki adatok



Hálózati feszültség 220–240	V ~ (váltóáram), 50/60 Hz
Névleges teljesítmény 50 W	
Max. hőmérséklet 180 °C (+/- 10 %)	
Védelmi osztály	II /  (dupla szigetelés)

A készülék leírása

- 1 betét kerámiabevonattal
- 2 kijelző
- 3 „+” gomb
- 4 „-” gomb
- 5 be-, kikapcsoló 
- 6 akasztó



Használat

Be-, és kikapcsolás és a hőmérséklet beállítása

- ◆ Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatba.
- ◆ A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a be-, kikapcsoló  5 kb. 2 másodpercig. A kijelzőn 2 a 180 °C (= 180 °C) villog, a készülék elkezd melegedni.
- ◆ Állítson be a „+/-” 3 4 gombokkal egy 100 °C és 180 °C fok közötti hőmérsékletet 10 °C-os lépésekben. A beállított hőmérséklet villogni kezd a kijelzőn 2. Amint a készülék elérte a beállított hőmérsékletet, a kijelző 2 folyamatosan világít.
- ◆ A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a be-, kikapcsolót  5 kb. 2 másodpercig.
- ◆ Húzza ki a hálózati csatlakozódugót és hagyja lehűlni a készüléket.


Gombzár

Ahhoz, hogy hajsimitás közben elkerülje a beállított hőmérséklet véletlen módosítását, manuálisan aktiválhatja a gombzár:


- ◆ Nyomja meg és tartsa lenyomva a „+” gombot 3kb. 2 másodpercig. Ha a gombok le vannak zárva, akkor a kijelzőn 2 világít a zárszimbólum .
- ◆ A gombzár feloldásához ismét nyomja meg és tartsa lenyomva a „+” gombot 3kb. 2 másodpercig. Ha a gombok fel vannak oldva, akkor a kijelzőn 2 kialszik a zárszimbólum .

Automatikus kikapcsolás

Ha bekapcsolt készüléknél kb. 40 percen keresztül nem nyom meg semmilyen gombot, akkor a kijelző 2 villogni kezd. Kb. 45 perc múlva a készülék automatikusan kikapcsol, a kijelző 2 kialszik.

A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a be-, kikapcsoló  kb. 2 másodpercig.

TUDNIVALÓ

- ▶ Az automatikus kikapcsolás csak biztonsági célt szolgál és nem helyettesíti a készülék be-, kikapcsoló  5 történő kikapcsolását!

Megfelelő hőmérséklet kiválasztása

A haj minősége	Javasolt hőmérséklet
szőkített/világosra festett haj	100–120 °C
vékony és festett haj	120–140 °C
normál vagy erős, természetesre hagyott haj	140–180 °C

Mindig a kezelendő hajminőséghez javasolt legalacsonyabb hőmérséklettel kezdje a hajsímitást.

Az optimális hőmérséklet beállításához, szükség esetén kis lépésekben növelje a hőmérsékletet.

Hajvasalás

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a kerámiabevonat 1 ne érjen a fejbőrhez vagy a bőr egyéb részeihez. Égési sérülés veszélye!

TUDNIVALÓ

- ▶ A túl magas hőmérséklet, a túl hosszú ideig tartó érintkezés a hajjal vagy a túl gyakori hajsímitás kárt tehet a hajban. Ne kezelje ugyanazt a hajtincset többször egymás után, főleg ne magas hőmérsékleten.
- ▶ A hajnak tisztának, száraznak kell lennie és ne legyen rajta semmilyen hajformázó szer. Ez alól kivételt képeznek a haj símitását elősegítő speciális termékek.

- ◆ Alaposan fésülje ki a száraz haját.
- ◆ Kapcsolja be a készüléket és válassza ki a megfelelő hőmérsékletet.
- ◆ Válasszon le egy kb. 4 centiméter széles hajtincset és fogja az alsó végét a szabad keze mutató- és a középső ujjja közé.
- ◆ Vezesse a készüléket egyenletesen a tincsen a hajtótól a hajvégekig. Ne maradjon túl hosszú ideig egy helyen.

- ◆ Haladjon tincsről tincsre, amíg az egész haját kisimította.
- ◆ Ha elkészült, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót. A tárolás előtt hagyja teljesen kihűlni a készüléket.

Tisztítás

⚠ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

- ▶ A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- ▶ A tisztítás során ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- ▶ Tisztítás előtt hagyja a készüléket megfelelően lehűlni.

FIGYELEM! ANYAGI KÁR!

- ▶ Ne használjon maró hatású tisztítószert vagy oldószert. Ezek kárt tehetnek a felületben.
- ◆ Ha haj akadt a készülék sörtéibe, akkor óvatosan távolítsa el, pl. az ujjaival.
- ◆ Szükség esetén törölje át a készüléket egy nedves törlőkendővel.
- ◆ Ismételt használat vagy tárolás előtt, hagyja a készüléket alaposan megszáradni.

Tárolás

⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- ▶ Eltárolás előtt hagyja a készüléket megfelelően lehűlni.

- ◆ A készülék az akasztónál 6 fogva felakasztható.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket:

- ◆ Tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás“ fejezetben leírtak szerint.
- ◆ Tekerje fel a hálózati kábelt és rögzítse a csomagban lévő tépőzárral.
- ◆ A készüléket száraz és tiszta helyen tárolja.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik.	A hálózati csatlakozódugó nincs bedugva a hálózati csatlakozóaljzatba.	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.
	A hálózati csatlakozóaljzat hibás.	Próbáljon ki egy másik hálózati csatlakozóaljzatot.
	A készülék meghibásodott.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A haj nem simul ki.	A készülék még nem melegedett fel eléggé.	Várjon, amíg a készülék eléggé felmelegszik.
	A beállított hőmérséklet túl alacsony.	Állítson be magasabb hőmérsékletet és várjon, amíg a készülék eléggé felmelegszik.
A haj megégett.	Túl gyakran haladt végig a forró készülékkal ugyanazon a helyen vagy túl sokáig maradt ugyanazon a helyen.	Ne kezelje ugyanazt a hajtincset többször egymás után, főleg ne magas hőmérsékleten.
	A beállított hőmérséklet túl magas.	Állítson be alacsonyabb hőmérsékletet.

Ártalmatlanítás

A készülék ártalmatlanítása



Semmi esetre ne dobja a készüléket a háztartási hulladékba. Erre a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik. A készüléket kizárólag engedélyezett hulladékkezelő üzemben vagy települése hulladékkezelő létesítményében ártalmatlanítsa. Vegye figyelembe a hatályos előírásokat. Ha bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot a hulladékkezelővel.



Az elhasználdott termék ártalmatlanításának lehetőségeiről tájékozódjon települése önkormányzatánál vagy a városi önkormányzatnál.

A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás védi a készüléket a sérülésektől a szállítás során. A csomagolóanyagokat környezetbarát és hulladék ártalmatlanítási szempontok szerint választottuk ki és ezért újrahasznosíthatók.



Nyersanyagot takarít meg és csökkenti a hulladékmennyiséget, ha a csomagolást visszajuttatja a nyersanyag-körforgásba. A feleslegessé vált csomagolóanyagokat a hatályos helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Vegye figyelembe a különböző csomagolóanyagokon lévő jelzéseket és adott esetben válassza külön azokat. A csomagolóanyagok rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, az alábbi jelentéssel:

1–7: Műanyagok,
20–22: Papír és karton,
80–98: Kompozit anyagok.