

Használati útmutató

Forrólevegős hajformázó SILVERCREST SWB 1000 A1

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

A készülék emberi haj formázására és szárítására szolgál. Szintetikus parókák és hajdízsek formázására nem alkalmas! Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítsa el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

Készülék részei, lásd a mellékelt ábrán:

1. Kefe rész levegő kimenettel
2. Tolókapcsoló
3. Akasztóhurok
4. Légbeszívó rács

Figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelőséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelőséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró

felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkád mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben! Vigyázat a termék használat közben a kefe részénél felforrósodhat!

Ionizációs funkció:

A készülék ionizációs funkcióval van felszerelve, így a haj szárítás közben nem töltődik fel statikusan, ezáltal puha és fényes lesz.

Fűtési szintek:

1. Kikapcsolt állapot
2. Cool/hűsítő funkció hideg levegő fújásával a haj lehűtésére
3. Alacsony hőfok vékony hajra
4. Magas hőfok vastag, sűrű hajra

Használata:

1. Törölje szárazra a nedves haját törölközővel
2. A legjobb eredményt enyhén nedves hajon dolgozva érheti el.
3. Dugja be a tápkábelt a konnektorba, ügyelve hogy víz ne érje sem a kábelt sem a készüléket
4. Válassza ki a kívánt fűtést
5. Válassza tincsekre a haját csatok segítségével és apránként kezdje meg a formázást tincsenként.
6. Szükség esetén használjon hajfixálót.

Tisztítás:

Tisztítás előtt a terméket mindig áramtalanítsa! Várja meg míg teljesen kihűl! Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz! Ne merítse folyó víz alá. Nedves puha ronggyal törölje át, majd törölje szárazra. Érdemes saját dobozában tárolni, száraz, porvédett helyen! A készülék élettartama végén figyeljen a környezetvédelemre és a terméket ne a háztartási hulladékba dobja! A külön gyűjtőpontokról érdeklődjön környezetében!

