

Használati útmutató

Asztali körfűrész (PARKSIDE PTK 2000 D3)

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

Az asztali körfűrész mindenféle fa hosszában és keresztben történő vágására használható (csak keresztütközővel), a gép méretétől függően. Nem szabad körfát, rönköt vágni a termékkel. A gépet csak az előírt célra szabad használni.

Az ezen túlmenő bármely más felhasználás nem megfelelő használatnak minősül. Csak a géphez megfelelő fűrészlapok használhatók (HM vagy CV fűrészlapok).

Bármilyen típusú HSS fűrészlap és vágótárcsa használata az tiltott.

A gépet kezelő és karbantartó személyek kötelesek ismerni a gép működési elvét. A munkavédelem és biztonságtechnika területén egyéb általános szabályokat is be kell tartani.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítsa el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

Ügyeljen a szűrő, vágó tartozékokra, mert ezek élesek. Ne érintse meg őket pusztán kézzel. Használjon védő kesztyűt!

Általános figyelmeztetések:

Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Munkaterület, munkabiztonság:

a) Tartsa a munkaterületét tisztán és jól megvilágítva. A rendetlenség vagy a megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek!

b) Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal robbanásveszélyes környezetben, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy por van. Az elektromos szerszámok szikrákat bocsátanak ki, amelyek felgyújthatják a környezetükben levő gyúlékony tárgyakat! Gőzök, gázok meggyulladhatnak, robbanáshoz vezethet!

c) Tartsa távol a gyerekeket és más nézelődőket az elektromos kéziszerszám használata közben! Amennyiben elterelik a figyelmét, elveszítheti az uralmát az elektromos kéziszerszám felett.

d) Mindig tiszta elmeállapotban dolgozzon! Kerülje a munkát ittasan, gyógyszerek által módosított tudat állapotban, vagy túlzottan fáradtan!

e) Szükség esetén viseljen védő felszerelést pl.: szemüveg, kesztyű!

f) Mindig legyen éber! Tartsa a szerszámot megfelelő testhelyzetben! Ügyeljen a tartására!

g) Ügyeljen rá, hogy ne terhelje túl a hálózatot több szerszám egyidejű használatával!

Vigyázat! A berendezés használatakor bizonyos biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani a sérülések és károk elkerülése érdekében!

A gép kialakításából és felépítéséből adódóan a következő kockázatok léphetnek fel:

- A fűrészlap megérintése a fűrész nem lefedett területén;
- Benyúlás a futó fűrészlapba (vágások)
- Munkadarabok és munkadarab-alkatrészek visszarúgása.
- A fűrészlap eltörik.
- A fűrészlap hibás keményfém részeinek kilökődése.
- Halláskárosodás, ha nem használja a szükséges hallásvédőt.
- Az egészségre ártalmas fapor kibocsátása, ha zárt helyiségekben használják.

Felhívjuk figyelmét, hogy készülékeink rendeltetésszerű használata nem terjed ki a kereskedelmi, kézműves vagy ipari célokra. Nem vállalunk garanciát, ha a készüléket kereskedelmi, kézműves vagy ipari vállalkozásokban vagy ezzel egyenértékű célokra használják.

Győződjön meg arról, hogy a vágandó anyagnak megfelelő fűrészlapot választott.

- Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést. Ebbe beletartoznak: Hallásvédelmek a halláskárosodás ellen, légzőkészülék, maszk a veszélyes por belélegzése elkerülése érdekében.

- Viseljen kesztyűt a fűrészlapok és durva anyagok kezelésekor.

- Amikor nem használja tárolja a fűrészlapokat zárt helyen.

– Viseljen védőszemüveget. Minden szilánk, forgács és por amelyek működés közben kilökődnek a készülékből látásvesztést okozhatnak.

– Csatlakoztassa az elektromos kéziszerszámot egy porgyűjtő berendezéshez, ha fát fűrészeli. Ezzel csökkentheti a porkibocsátást.

Biztonságos Munkavégzés:

– Az áthaladáshoz használja a tolókart, vagy a tolótömbös fogantyút a munkadarab biztonságos mozgatásához a fűrészlapon túl.

– Ügyeljen arra, hogy a hasítókécs mindig megfelelően legyen beállítva.

– Használja a felső fűrészlapvédőt és állítsa be megfelelően.

- Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyek maximális sebessége nem alacsonyabb mint a használt szerszám maximális orsófordulatszama és amelyek alkalmasak a vágandó anyagra.
- Ne hozzon létre borítást vagy hornyot, hacsak nem megfelelő védőeszköz, például alagútvédő van felszerelve a fűrészasztal fölött.
- Körfűrész nem szabad hornyolásra (vágásra) használni.
- Szállítás közben ügyeljen arra, hogy a fűrész felső része és a penge le van takarva, például védőburkolattal.

A gép körüli padozatnak szélesnek, tisztának és szabadnak kell lennie.

- Munkahelyzet mindig a fűrészlap oldalánál legyen.
- Vigyázat! Hosszú munkadaraboknál biztosítson támasztékot az asztal végénél, hogy vágás közben ne billenjen meg.
- Vigyázat! Soha ne távolítson el semmilyen laza szilánkot, forgácsot vagy beszorult fadarabot, amikor a fűrészlap még jár.
- Mindig kapcsolja ki a gépet és húzza ki a csatlakozódugót bármilyen hiba javítása vagy az elakadt darabok eltávolítása előtt.
- Mindig kapcsolja ki a motort és húzza ki a csatlakozódugót bármilyen átalakítás vagy beállítás, végez.
- Bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy eltávolította-e a villáskulcsokat és a beállítószerszámokat.

Biztonsági utasítások a fűrészlapok kezelésére:

- 1 Csak olyan eszközöket használjon, amelyeket tudja, hogyan kell kezelni.
- 2 Ügyeljen a maximális sebességre. A használt szerszámon feltüntetett értéket nem szabad túllépni.
- 3 Jegyezze fel a motor és a fűrészlap forgásirányát.
- 4 A repedésekkel rendelkező körfűrészlapokat ki kell venni. Vigye szervizbe (javítás nem megengedett).
- 5 Látható repedésekkel rendelkező szerszámokat nem szabad használni.
- 6 A szerszámokat rendszeresen tisztítani kell.
- 7 Óvatosan kezelje a használt szerszámokat. Ezeket a legjobb eredeti csomagolásukban vagy speciális tartályokban tárolni. Mindig viseljen védőkesztyűt, hogy javítsák a tapadást és tovább csökkentsék a sérülésveszélyt.

A beépített lézer fényébe ne nézzen bele.

A lézer beállítása:

Ha a lézer már nem mutatja a megfelelő vágási vonalat újra kell igazítani. Ehhez nyissa ki a csavarokat. Állítsa be a lézert, hogy a lézersugár elérje a fűrészlap vágófogait.

Húzza meg ismét a csavarokat.

A lézer használata:

(31-32. ábra)

- A lézerrel precíziós vágásokat végezhet a körfűrészszel.
- A lézerfényt két lézerdióda állítja elő akkumulátorok segítségével.

Használhatja a vonal optikai jelölésére, a pontos vágási vonalakért.

Kérjük, vegye figyelembe a lézeres biztonsági tudnivalókat.

- Helyezze be az elemeket
- Kapcsolja be a lézert: fordítsa a lézer be/ki kapcsolóját I-es állásba.

Amikor a fűrészlapvédő fel van szerelve, a lézer be/ki kapcsoló a védőburkolatban lévő mélyedésen keresztül érhető el (31. ábra).

Ha a lézersugarat a vágás mentén vezetni vonaljelzés fűrészelés közben, tiszta vágást fog elérni.

- Kapcsolja ki a lézert: fordítsa a lézer be-/kikapcsolóját 0 állásba.

A lézersugár kialszik. Kérjük, mindig kapcsolja ki a lézert amikor az akkumulátor kímélése érdekében nincs rá szükség.

- A lézersugarat elzárhatják a porlerakódások és forgácsok.

Ezért ezeket a részecskéket el kell távolítani a lézertől kilépési nyíláson át minden használat után (kikapcsolt készülék mellett)!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelőséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkád mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

Biztonsági utasítások az akkumulátorok kezelésére:

1 Mindig ügyeljen arra, hogy az elemek megfelelően legyenek behelyezve.

Figyelje a helyes polaritást (+ és -), amit az az akkumulátoron láthat.

2 Ne zárja rövidre az elemeket.

3 Ne töltse fel az újratölthető elemeket.

4 Ne töltse túl az akkumulátort!

5 Ne használjon együtt régi és új elemeket, vagy a gyártó által nem ajánlott darabokat.

6 A használt elemeket vegye ki a készülékből és megfelelően dobja ki őket!

7 Ne melegítse fel az elemeket!

8 Ne végezzen semmilyen hegesztési vagy forrasztási munkát közvetlenül az akkumulátorok közelében.

9 Ne szedje szét az elemeket!

10 Ne deformálja az elemeket!

11 Ne dobja az elemeket tűzbe!

12 Az elemeket gyermekektől elzárva tárolja.

13 Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül cseréljék ki az elemeket!

14 Ne tárolja az elemeket tűzhely, vagy egyéb hőforrások közelében. Ne tegye ki az akkumulátort közvetlen napfénynek és ne használja, vagy ne tárolja gépjárművekben meleg időben.

15 A használt elemeket az eredeti csomagolásban tárolja és őrizze meg távol a fémtárgyaktól. Ne keverje össze a kicsomagolt elemeket! Ellenkező esetben az akkumulátor rövidzárlatát okozhatja, károkat, égési sérüléseket vagy akár égési sérülést okozhat.

16 Vegye ki az elemeket a készülékből, ha nem használja.

17 SOHA NE érintse meg a kifolyt akkumulátorokat megfelelő védelem nélkül. Ha a kifolyt folyadék érintkezésbe kerül a bőrrel, azonnal le kell öblíteni folyó víz alatt. Forduljon orvoshoz!

18 Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit és a megfelelő érintkezőket az elemek behelyezése előtt.

Tisztítás:

Tisztítás előtt a terméket mindig áramtalanítsa, vegye ki az elemeket. Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz! Ne merítse folyó víz alá. Nedves puha ronggyal törölje át, majd törölje szárazra. Érdemes saját dobozában tárolni, száraz, porvédett helyen