

Használati utasítás

Hősugárzó (SILVERCREST LHL 2000 C2)

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

Ez a készülék kizárólag beltéri lakóterek fűtésére alkalmas. A termék kizárólag magánháztartási felhasználásra készült. Ipari használatra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítsa el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

Figyelmeztetés:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelőséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelőséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne terítsen ruhát, vagy más gyúlékony tárgyat a hősugárzóra. Ne takarja le! Ne helyezzen elé semmit!

Figyelmeztetések:

A készülék és tartozékai használat közben nagyon felmelegedhetnek! Működés közben a készüléket csak a fogantyúknál és a hőmérséklet szabályozónál érintse meg! Gyermekek ne engedjen a hősugárzó közelébe! Soha ne nyúljon be a rácson, vagy dugjon be tárgyat a hősugárzó lapátja közé. Ne használja a készüléket fürdőszobában, medence, vagy kád mellett. Ne használja a készüléket függönyök, vagy más gyúlékony anyagok közelében. Csak stabil felületre helyezze. Ügyeljen rá, hogy ne borítsa fel. Kisállatok ne férjenek hozzá.

Tisztítás és ápolás:

A készüléket tisztítás előtt mindig húzza ki a konnektorból! Soha ne merítse vízbe, vagy más folyadékba! Tisztítás előtt mindig hagyja kihűlni a készüléket! Ne használjon súroló, vagy agresszív maró hatású tisztítószeret! A készülékházat száraz ruhával törölje át, szükség esetén egy csepp kíméletes mosószerrel teheti meg. Mindig törölje szárazra! Érdemes saját dobozában tárolni. Védje a portól!

Működtető kapcsoló:

4állásban állítható! 0 kikapcsolja a készüléket A második ábra ventilátor üzemmódba helyezi I- Es ábra fűtési fokozatra kapcsol gyenge II- Es ábra fűtési fokozatra kapcsol erősebb Hőmérséklet szabályozó gomb: Az óra járásával megegyező irányba magasabb hőfokra válthat. Visszafelé alacsonyabb hőfokra állíthatja.

Első használat:

Győződjön meg róla, hogy a termék sértetlen. Csatlakoztassa a tápkábelt a megfelelő aljzatba. Kapcsolja be a készüléket. Állítsa be a hőfokot. A terméket csak jól hőszigetelt szobában használja! Tartsa be a biztonsági szabályokat.

