

Használati útmutató

Shiatsu talpmasszázs készülék melegítő funkcióval FM62L

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

A terméket kimondottan a talpak frissítő masszírozására találták ki! Más testrész masszírozására ne használja! Soha ne használja álló helyzetben. A talpakat csak egyszerre és ülő testhelyzetben lehet kezelni. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

Leírása:

- jótkony Shiatsu talpmasszázs
- 18 masszázsfaj (3x3 lábterületenként)
- Kapcsolható fűtés funkcióval
- Láb reflexzóna masszázsa a keringés serkentésére
- 2 masszázsebesség - funkciókijelzés színes LED-del a gomb felett
- Kellemes felület lélegző hálós anyagból
- Kényelmes kábeltároló a készülék alatt
- Egyénileg állítható dőlésszög az állítható magasságú lábaknak köszönhetően
- Teljesítmény: 35 watt
- Dobozhiányos termék, rövid ideig használt újszerű állapotban!

Méretek:

- kb 41 x 36,5 x 11 cm

Súly:

- körülbelül 2,7 kg

Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelősséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkád mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

Használata:

A készüléket helyezze el a földön tiszta, száraz, sík felületre! Csatlakoztassa az áramkábelt a megfelelő aljzatba. Helyezzen egy széket a készülék mellé. Üljön le, tegye mindkét talpát a masszírozó készülékre, majd kapcsolja be. Állítsa be a kívánt kezelési módot, (ezt a bekapcsoló gomb feletti gomb újbóli megnyomásával teheti meg) majd dőljön hátra és élvezze a frissítő érzést! Sérülés esetén, vagy bármilyen láb betegségben szenvedők kérdezzék meg orvosukat a termék használata előtt! A masszírozás serkenti a vérkeringést és felfrissíti a fáradt lábat! Rengeteg ideg végződés fut át a talpon, ezért a masszírozásnak kiemelkedő szerepe lehet más testrészek működésének serkentésében is.

A forgó masszázsfajok mozgását akadályozni tilos! Leéghet a motor, ha a fejek nem tudnak megfelelően mozogni. Ezért semmiképpen nem szabad állva használni, mert a ránehezülő testsúly akadályozhatja a mozgását! Semmiképpen nem szabad engedni a gyerekeknek, hogy megpróbálják megfogni a mozgó fejet! Sose üljön rá! A masszázsfajok kimondottan a talp alakjához lettek igazítva.

Tisztítás:

A terméknek különös tisztítási igénye nincs. Használat után áramtalanítsa a készüléket és szükség esetén enyhén nedves ruhával törölje át, majd hagyja megszáradni! Vízbe soha ne merítse! Folyó víz alá ne tegye!

Száraz, tiszta helyen tárolja gyerekektől elzárt helyen.