

## Használati útmutató

### Bambusz kádtálca

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

#### **Rendeltetés szerű használata:**

Ezt a terméket kimondottan szabvány méretű kádak fölé tervezték. Fürdőzés közben használható kisebb tárgyak pl.: könyv, vagy pohár tartására. Nem javasoljuk elektromos tárgy használatát fürdőzés közben, mert megvan a vízbe esés veszélye, amely magával vonzza az elektromos veszélyeket, ami akár halálhoz is vezethet! Kérjük csak olyan tárgyakat helyezzen a tálcára fürdőzés közben, ami nem elektromos. A tálca a tárgyai szárazon tartására hivatott, ezért semmiképpen ne érjen bele a vízbe! Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

#### **Kicsomagolás:**

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

#### **Általános figyelmeztetések:**

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják!


- Ne helyezzen a tálcára 4 kg-nál nehezebb tárgyat!
- Győződjön meg róla, hogy a tálca biztosan támaszkodik a kád szélén!
- Győződjön meg róla, hogy a tálca nem csúszkál és nem ér a vízbe!
- A tálcának a víz fölött kell lennie, semmiképpen ne érjen a vízbe!
- A fürdőkád szélessége 70-103 cm között kell legyen! Lásd a mellékelt ábrán.
- A könyvtartót a mellékelt ábra szerint hajtsa fel!

A termék nem gyerek játék! Fürdés közben relaxálhat egy könyvvel, vagy egy pohár borral. A tálca ezeknek tartására és szárazon maradására hivatott! Semmiképpen ne használja étkező tálcának a kádban gyermeke részére! Semmiképpen ne helyezzen rá elektromos készülékeket!


A tálcának van okos telefon tartó része, ennek ellenére nem javasoljuk az okos telefon fürdés közbeni használatát. Gondoljon a véletlen vízbe esésre! Amennyiben rosszul rögzíti a tálcát és a telefonja a vízbe esik, nem csak károsodhat a készüléke, hanem balesetveszélyes is lehet önre nézve! Soha nem merítsen elektromos készüléket víz alá! Soha ne használjon elektromos készüléket fürdés közben!

#### **Tisztítás:**


Nedves ruhával törölje át, majd törölje szárazra! Csak puha ruhát használjon a tisztításhoz!




**A**



**B**



**C**



**D**