

## Használati útmutató

Smart home LED szalag 2m IAN 360061

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

### Rendeltetés szerű használata:

A LED szalagot otthoni dekorációs világítás céljára találták ki. Kizárólag száraz beltérben használható! Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

### Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

### Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jóállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

### Technikai adatok:

LED szalag:

Bemeneti feszültség 12 V 15W

Frekvencia terület 2.4- 2.485 Ghz

Max. átvitel 13 dBm

Kommunikációs protokoll Zigbee 3.0

Hatótávolság kb. 70 m

Ledek száma 108

Adapter:

Model szám: YS16-1202000EC (HG07877)/ YS16-1202000BC(HG07877-BS)

Bemeneti feszültség: 220-240 V

Bemeneti frekvencia: 50 Hz

Kimeneti feszültség: 12 V

Kimeneti áram 2 A

kimeneti erő: 24W

Védelmi osztály: II.

### Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy

más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelősséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkád mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

### **Termék párosítása:**

Android készülékeknél kövesse a termék megadott utasításait. Ios verziónál a párosítás más lehet. Frissítse a készüléket a funkciók eléréséhez. Töltse le a készülékére a Lidl Home applikációt és kövessen annak utasításait.

- Csatlakoztassa az adaptert a szalaghoz. A LED lassan villog. Kész a párosításra.
- Nyissa meg a Lidl Home alkalmazást
- A házikó ikonban vegye fel a készüléket a + jel megnyomásával.
- Válasszon kategóriát: világítás
- Válassza ki a Smart LED light strip terméket Ios(Atmosphere) Android(Atmosphere)
- Kövesse az alkalmazás utasításait a beállításokhoz
- Adjon nevet a terméknek és enter
- Adja meg a szoba helyét, ahol használni fogja
- Fogadj el a beállításokat
- A termék csatlakoztatásánál megváltoztathatja a termék és a hely nevét is ahol használja.
- A párosítás kész
- Lépjen vissza a menüben a < segítségével

### **Termék párosításának megszakítása:**

- Nyissa meg a Lidl Home alkalmazást
- Menjen a házikó ikonra
- kattintson az atmosphere-re
- Írja be a termék nevét
- kattintson a Remove device feliratra (készülék eltávolítása)
- válassza a disconnect funkciót (szétkapcsolás)
- válassza a disconnect és wipe data funkciót
- fogadja el a beállítást a confirm-ra kattintva.

### **A készülék manuális újraindítása:**

- 3-szor kapcsolja ki/be a készüléket
- Kapcsolja be. A LED lassan villog, az újra indítás sikerült.

### **Általános figyelmeztetés akkukkal és töltőkkel kapcsolatban :**

- Az akkut / töltőt ne hozza érintkezésbe nyílt lánggal, tűzzel mert ez robbanáshoz vezethet!
- Ne melegítse fel az akkut, mert ez az alkáli oldat felszabadulásához vagy egy másik elektrolitikus vegyület képződéséhez vezethet!
- Ne szerelje szét az akkut mert ez az alkáli oldat felszabadulásához vagy egy másik elektrolitikus anyaghoz vezethet!
- Ne zárja rövidre az akkut, mert ez sérülésekhez, gyulladáshoz is vezethet, valamint az akkut

- is károsítja! - Ne próbálja meg túvel piszkálni az akkut!
- Ne dobálja, ne ütögesse és ne lépjen rá az akkura!
  - Töltse az akkut 5-35°C-os hőmérséklet között, más esetben az akku megsérülhet! - Kerülje el, hogy az akkut víz érje, vagy egyéb folyadékkal kerüljön kapcsolatba!
  - Ne tegye ki az akkut közvetlen napsugárzásnak, ne használja és ne tárolja lezárt, szellőztetlen gépjárműben, ahol nagy hőmérséklet is létrejöhet!
  - Tartsa távol az akkut gyerekektől!
  - Kerülje az akku folyadékkal való érintkezést! Amennyiben az akkuból folyadék szivárog és az a bőrrel érintkezik, mossa le azonnal bő vízzel! Szükség esetén forduljon orvoshoz! Amennyiben a ruhájára folya, mosószerrel mossa ki rögtön!
  - Ha szokatlan szag távozik az akkuból vagy alkáli oldódást tapasztal, azonnal fejezze be használatát és helyezze el a megfelelő elem- és akkumulátor hulladékgyűjtőbe!
  - Elhasznált akkut ne dobjon háztartási szemétbe, mert az mérgező vegyületeket tartalmaz! Gondoskodjon róla, hogy az akku az érvényes helyi határozatoknak, törvényeknek megfelelően kerüljön a helyére!
  - Szigetelje le az akku fémérintkezőit ragasztószalaggal a rövidzárlat elkerülése érdekében!

### **Jó tanácsok :**

- 1. Az akkumulátor feltöltése után azonnal távolítsa el a hálózati csatlakozót.!
- 2. A készülék akkumulátorról való üzemeltetése esetén távolítsa el a hálózati csatlakozót (főleg laptop / notebook esetében, ezzel megnövelve az akkumulátor élettartamát)!
- 3. Hálózatról való üzemeltetése esetén vegye ki az akkumulátort!
- 4. Li-Ion/Ni-Cd/Ni-MH akkuk: Mindennapos használat esetén is havonta egyszer merítse le akkumulátorát, majd töltse fel 100%-ra

### **Tisztítás:**

Tisztítás előtt a terméket mindig áramtalanítsa, vegye ki az elemeket. Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz! Ne merítse folyó víz alá. Nedves puha ronggyal törölje át, majd törölje szárazra.