

## Használati útmutató

Álló gurulós ruhaszárító (AQUAPUR) IAN 374209

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.


### Rendeltetés szerű használata:

Ez a termék ruhanemű felakasztására szolgál legkisebb helyre is alkalmas. Kizárólag háztartási használatra tervezték. Nem kereskedelmi használatra készült! Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

### Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

### Részeinek Áttekintése a mellékelt ábra alapján:



**Részei:**

1. Csavar 12db
2. Külső rész 12db
3. Rácsrúd 18db
4. 4a Csukló
5. 4b Csatlakozás
6. Kis alkatrészek 2db
7. Alapozlop 2db
8. Alaprész 2db
- 9.a Görgő fékkel 2db
- 9.b Fék nélküli görgő 2db
10. Alapcső 2 db
11. Csuklós cső
12. Rögzítő kampó 6db

**Általános figyelmeztetések:**

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

**Elektromos biztonság:**

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelősséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkád mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

**Biztonsági utasítások:****FIGYELEM! HALÁL ÉS BALESETVESZÉLY!**

- GYERMEKEK! Soha ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket a csomagolóanyaggal.
- Fennáll a fulladás veszélye.
- Tartsa távol a gyermekeket a terméktől.
- A termék nem mászóka vagy játék.
- Ügyeljen arra, hogy senki, különösen gyermekek ne húzzák fel magukat a terméken.
- A terméket csak vízszintes felületre helyezze.
- Csak egy ruhaneműt akassza fel a termékre össztömege max. 15 kg.
- Vigyázzon a kezére és az ujjaira a termék kinyitásakor vagy bezárásakor.
- Ne üljön vagy támaszkodjon a termékre.

**VESZÉLY!**

- A termék helytelen kezelése, pl.: túl sok vagy kevés ruha egyenletesen elosztatva károkat

okozhat a termék felborulhat.

- Rendszeresen és minden használat előtt ellenőrizze a terméket, hogy nem-e sérült-e.
- Ne használja a terméket egyéb tárolóhelyként.
- Soha ne használja a terméket, ha sérült.
- Egyenletesen oszlassa el a ruhaneműt a termékeken.
- Ehhez a termékhez nem tartoznak alkatrészek.
- Használatkor ne feledje egyenletesen töltse be a szorítóállványt.
- Győződjön meg róla, hogy biztonságosan áll, és csak vízszintes és szilárd padlón használja.
- Kérjük ne használja a szárítóállványt erős székben vagy viharban.

### **MEGJEGYZÉS:**

Az összeszerelés megkönnyítése érdekében gumikalapács használata javasolt.

- Helyezze be a görgőket, és helyezze el a két alaprész alsó rögzítőelemeit.
- Helyezze be az alapcsöveket a két alaprész oldalsó eszközeibe.
- Illessze be az alaposzlopokat a két alaprész felső rögzítésébe.
- Rögzítsen két nyitott kötést az alapra.
- Csúsztasson két biztonsági kampót ellentétes irányban a csuklós csőre úgy, hogy a szárnyak mindkét oldalon alátámasztva legyenek.
- Helyezze be a csuklós oszlopokat a zsanérokba.
- Győződjön meg arról, hogy a két zárt csatlakozás a termék tetején van.
- Helyezze be a csatlakozó csöveket.
- Szerelje össze a rácsokat úgy, hogy három grillrácsot helyez a külső részekben lévő készülékekbe.
- Helyezze be az összeszerelt rácsokat az illesztésekbe.
- Rögzítse őket a mellékelt csavarokkal.
- Tolja a kis alkatrészek tartóját a csuklós oszlopokra, amíg azok hallhatóan a helyükre nem pattanak.
- Akassza a biztonsági kampókat a rudakba, hogy megakadályozza a véletlen behajtást használat közben.
- Távolítsa el a biztonsági kampókat a rudakról.
- Óvatosan húzza előre a felszerelt rácsokat, majd óvatosan nyomja.

### **Jó tanácsok:**

- 1. Az akkumulátor feltöltése után azonnal távolítsa el a hálózati csatlakozót!
- 2. A készülék akkumulátorról való üzemeltetése esetén távolítsa el a hálózati csatlakozót (főleg laptop / notebook esetében, ezzel megnövelve az akkumulátor élettartamát)!
- 3. Hálózatról való üzemeltetése esetén vegye ki az akkumulátort!
- 4. Li-Ion/Ni-Cd/Ni-MH akkuk: Mindennapos használat esetén is havonta egyszer merítse akkumulátorát, majd töltse fel 100%-ra

### **Tűzbiztonság:**

A termék egyes részei használat közben átforrósodhatnak! Soha ne nyúljon szabad kézzel a forró felületekhez! Ne használja a terméket gyúlékony, robbanékony tárgyak, gázok, folyadékok közelében! Ne használja a terméket függöny mellett! Biztosítsa a termék számára a szabad szellőztetést!

### **Tisztítás:**

Tisztítás előtt a terméket mindig áramtalanítsa, vegye ki az elemeket. Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz! Ne merítse folyó víz alá. A motorházat nedves puha ronggyal törölje át, majd törölje szárazra. Érdemes saját dobozában tárolni,

száraz, por védett helyen! Éles részek takarításához viseljen kesztyűt!