

## Használati útmutató

Kis kedvenc sátor IAN 378761

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.


### Rendeltetés szerű használata:

A termék beltéri fekhelyként szolgál macskák és kistestű kutyák számára. Nem gyerekjáték. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

### Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

### Részeinek Áttekintése a mellékelt ábra alapján:



### Részei:

1. Sátor 1db
2. Faoszlop 5db
3. Megfordítható párna 1db
4. Madzag 1db

### Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk!

Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől elkülönítve!

### **Biztonsági előírások:**

- Ne helyezzen veszélyes tárgyakat, például gyertyákat, a termékre vagy annak közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy a zsinór szoros legyen, nehogy a macskája belegabalyodjon.
- A terméket csak rendeltetés szerűen szabad használni
- Nem játék gyermekeknek nem való!
- Gyermekektől elzárva tartandó!
- Csak felügyelet mellett használja.
- Játék közben felügyelje az állatokat.
- Cserélje ki a terméket, ha a kopás jeleit mutatja.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e vagy kopott-e.
- Csak kifogástalan állapotban használja a terméket!

### **Összeszerelés:**

1. Távolítsa el a csomagolást, és hajtsa ki a sátrat.
2. Illessze be a faoszlopokat a sátor oldalában lévő kialakított helyre.  
Megjegyzés: ügyeljen arra, hogy minden faoszlop a lyukkal felfelé legyen illesztve.
3. Fűzze át a madzagot mindegyik faoszlopon 1-től 5-ig.
4. A zsinór két végét kössük masniba, hogy rögzítsük a fa rudakat.
5. Helyezze a terméket sík talajra, és helyezze a megfordítható párnát a termék belsejébe.  
Megjegyzés: a megfordítható párnának nyáron és télen különböző oldalai vannak. Az évszaktól függően fordítsa el a megfordítható párnát.

### **Tűzbiztonság:**

A termék egyes részei használat közben átforrósodhatnak! Soha ne nyúljon szabad kézzel a forró felületekhez! Ne használja a terméket gyúlékony, robbanékony tárgyak, gázok, folyadékok közelében! Ne használja a terméket függöny mellett! Biztosítsa a termék számára a szabad szellőztetést!

### **Tisztítás:**

Tisztítás előtt a terméket mindig áramtalanítsa, vegye ki az elemeket. Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz! Ne merítse folyó víz alá. A motorházat nedves puha ronggyal törölje át, majd törölje szárazra. Érdemes saját dobozában tárolni, száraz, por védett helyen! Éles részek takarításához viseljen kesztyűt!