

Használati útmutató

Töltő és adatkábel TCAC A1.8

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

TÖLTŐ- ÉS ADATKÁBEL

● Bevezető

Gratulálunk új termékének vásárlása alkalmából. Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a használatára és a megsemmisítésre vonatkozó fontos tudnivalókat tartalmazza. A termék használata előtt ismerje meg az összes használati és biztonsági tudnivalót. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazza. A termék harmadik személy számára való továbbadása esetén kézbesítse vele annak a teljes dokumentációját is.

● Alkalmazási terület

Ez a kábel informatikai eszköz. Ez a kábel mobil eszközök feltöltésére szolgál és adatátvitelre is lehet használni mobil eszköz és számítógép, illetve másik mobil eszköz között.

Bármilyen egyéb, illetve a specifikációkon túlmutató használat nem rendeltetés szerű használatnak minősül. A kábel nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari környezetben történő használatra. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az utasítások be nem tartása, a helytelen használat, illetve javítás, a jóvá nem hagyott módosítás, valamint a jóvá nem hagyott cserealkatrészek használata miatt bekövetkezett károkért. A kockázatot kizárólag a felhasználó viseli.

Az anyagban szereplő figyelmeztetések és szimbólumok

A használati utasításban, a csomagolásban és magán a készüléken az alábbi szimbólumok és figyelmeztetések szerepelnek:



VESZÉLY! Ez a szimbólum a „VESZÉLY” jelzőszóval nagy kockázatot rejtő helyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos sérülést vagy halált eredményez.



A CE-jelzés a termékre vonatkozó releváns EU-irányelvek betartását jelöli.

● A csomag tartalma

1 x USB-kábel tépőzáras pánttal

1 x Rövid kézikönyv



Biztonsággal kapcsolatos megjegyzések

⚠ VESZÉLY! FULLADÁSVESZÉLY! Soha ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyag fulladásveszélyt rejt. A gyermekek gyakran alábecsülik a veszélyhelyzeteket.

- Ezt a készüléket a 8. életévüket betöltött személyek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelik őket, vagy megfelelő utasításokkal látják el őket a készülék biztonságos használatát illetően, és tudatában vannak az esetleges kockázatoknak. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- A csomagolóanyag nem játékszer.

⚠ VESZÉLY! FULLADÁSVESZÉLY! A csomagban kisméretű alkatrészek vannak, amelyek lenyelve fulladásveszélyt jelentenek, ezért NEM alkalmasak gyermekek számára.

● Műszaki adatok

HG08287C, HG08287D:

USB Type C – USB Type C átalakítókábel: Hosszúság 1 méter, max. áramerősség 3 A (USB 2.0)

● Kezelés és használat

- Csatlakoztassa a Type-C USB-kábel egyik csatlakozóját a bemeneti USB Type-C aljzatot tartalmazó eszközökhöz (pl. adapter, PC).
- Csatlakoztassa a Type-C USB-kábel másik csatlakozóját a kimenetként szolgáló USB Type-C aljzathoz (pl. telefon, powerbank).
- A töltés vagy az adatátvitel befejezése után húzza ki az egyes csatlakozókat.

● Tisztítás és gondozás

- A terméknek nincs belső alkatrésze, amely karbantartást igényelne.
- A termékbe jutó nedvesség meghibásodást okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a termékbe ne jusson nedvesség tisztítás közben, mert ettől megrongálódhat.
- Ne használjon dörzshatású, oldószeres vagy agresszív tisztítószereket. Ettől károsodhat a termék felülete.
- A terméket kizárólag enyhe tisztítószerrel kissé megnedvesített kendővel tisztítsa meg.

● Hibaelhárítás

Mi a teendő, ha a kábel nem tud áramot tölteni az adatterről vagy az eszközökről a telefonra vagy az eszközökre?

- Ellenőrizze, hogy az adapter vagy eszközök és a telefon vagy eszközök közötti kapcsolat biztonságos-e.
- Győződjön meg arról, hogy az eszköz töltőaljzata megfelelően működik.

Mit tegyek, ha a kábel nem tud adatokat továbbítani a számítógép és a telefon között?

- Ellenőrizze, hogy az PC és a telefon közötti kapcsolat biztonságos-e.
- Ellenőrizze, hogy a számítógép és a telefon támogatja-e az adatátvitelt.

● Használaton kívüli tárolás

A terméket száraz helyen, portól és közvetlen napfénytől védve tárolja.

● Megsemmisítés

Csomagolás:

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le.



A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagon található jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és számokat (b) tartalmaznak a következő jelentéssel: 1-7: műanyagok / 20-22: papír és karton / 80-98: kötőanyagok.

Termék:



A nem használt termék ártalmatlanításának lehetőségeiről tájékozódjon települése önkormányzatánál.



A mellette lévő áthúzott kerekes szemeteskuka szimbólum azt jelzi, hogy ez a készülék a 2012/19/EU hatálya alá tartozik. Az irányelv kimondja, hogy ezt a készüléket élettartama lejártával nem szabad a szokványos háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, hanem speciális gyűjtőhelyen, újrahasznosítóban, vagy ártalmatlanító-üzemben kell azt leadni.

A megsemmisítés díjmentes.

Óvja a természetet és szakszerűen semmisítse meg készülékeit.

● Garancia

A terméket szigorú minőségi előírások betartásával gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Ha a terméken hiányosságot tapasztal, akkor a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg Önt. Ezeket a törvényes jogokat a következőkben ismertetett garancia vállalásunk nem korlátozza.

A termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garanciális idő a vásárlás dátumával kezdődik. Kérjük, jól őrizze meg a pénztári blokkot. Ez a bizonylat szükséges a vásárlás tényének az igazolásához.

Ha a termék vásárlásától számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hiba merül fel, akkor a választásunk szerint a terméket ingyen megjavítjuk vagy kicseréljük. A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, nem szakszerűen kezelték vagy tartották karban.

A garancia az anyag- vagy gyártáshibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki azokra a termékreszekre, melyek normál kopásnak vannak kitéve és ezért fogyóeszköznek tekinthetők (pl. elemek), vagy a törékeny részekre sérülésére, pl. kapcsolók, akkuk, vagy üvegből készült részek.

● Garanciális ügyek lebonyolítása

Ügyének gyors elintézhetsége céljából, kérjük kövesse az alábbi útmutatást:

Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot és a cikkszámot (IAN 392840_2201) a vásárlás tényének az igazolására.

Kérjük, hogy a cikkszámot olvassa le a típustábláról, a gravírozásból, az Útmutató címlapjáról (balra lent), illetve a hátoldalon, vagy a termék alján található matricáról.

Amennyiben működési hibák, vagy egyéb hiányosság lépne fel, előszöris vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizek egyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket ezután a vásárlást igazoló blokk, valamint a hiba leírásának és keletkezési idejének mellékelésével díjmentesen postázhatja az Önnel közölt szervizcímre.

●Szerviz

 **SzervizMagyarország**

Tel.: 06 80021536

E-mail: owim@lidl.hu

