

Használati útmutató

Rovarcsípés kezelő (KAKUKA)

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

A terméket rovarcsípések gyors kezelésére találták ki, a viszketés és duzzanat gyors enyhítésére. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

Részeinek Áttekintése a mellékelt ábra alapján:

SCHRITT 1
Drücken sie die **M** taste für **3** sekunden, um einzuschalten (Standardmodus 1)

Drücken
3's

SCHRITT 2
Drücken sie die **+** taste für 1 sekunde, um die Heizung zu starten
Drücken sie die **M** taste für 1 sekunde, um den Modus zu ändern

Drücken
x1

Schaltmodus

SCHRITT 3
Drücken der **M** taste für 3 sekunden zum ausschalten

Drücken
3's

*Bedienungsanleitung im paket enthalten

1. A bekapcsoláshoz nyomja le és tartsa lenyomva az **M** gombot 3 másodpercig.

2. Nyomja meg a + gombot 1 másodpercig a kezelés megkezdéséhez, vagy a programváltáshoz.
3. Nyomja meg az M gombot 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.

2 üzemmód (1. mód: 113°F-6s, 2. mód: 123,8°F-3s),

A készülék 2db AAA elemmel működik.

A kezelés időtartama 3-6 másodperc. Csak helyezze a csípésre kapcsolja be és hagyja rajta 3-6 másodpercig, míg a jelzőfény kialszik és fűtés megáll. Szükség esetén alkalmazza a kezelést többször egymás után.

Vegyszermentes, nem melegszik túlzottan fel, nem égeti a bőrt. Gyerekeken is használható. A gyógyhatása a melegítésnek köszönhető, mely a rovarok által bőrbe került irritáló anyagot elbontja.

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Elemekre vonatkozó biztonsági szabályok:

Szélsőséges időjárási viszonyoknak soha ne tegye ki az elemeket, mert felrobbanhatnak pl.: nap, fagy. Soha ne dobja tűzbe! Ne fessegesse! Az elemeket ne hagyja a készülékben, ha nem használja, mert a benne levő akkumulátor folyadék kifolyhat és károsíthatja a készüléket! A kifolyt folyadék nem érintkezhet bőrrel, vagy egyéb testrészsel! A kifolyt elem kivételéhez használjon kesztyűt! Amennyiben mégis érintkezett vele azonnal mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz! Soha ne hagyja az elemeket gyermeke, vagy háziállata által elérhető helyen, mert fennáll a lenyelés veszélye! A lenyelt elem, mivel a szervezeten belül kifolyhat az akkumulátor folyadék akár halálhoz is vezethet! Fokozottan figyeljen gyermekére! Soha ne hagyjon előtte elemet! Az elemeket tárolja elzártan, fénytől, portól és nedvességtől védve! Soha ne próbáljon újra tölteni nem tölthető elemet, mert felrobbanhat! Az elhasznált elemeket külön erre a célra kihelyezett elemgyűjtő konténerekbe dobja! Soha ne dobja a háztartási hulladékba!

Tisztítás:

Tisztítás előtt a terméket mindig áramtalanítsa, vegye ki az elemeket. Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz! Ne merítse folyó víz alá. A motorházat nedves puha ronggyal törölje át, majd törölje szárazra. Érdemes saját dobozában tárolni, száraz, por védett helyen! Éles részek takarításához viseljen kesztyűt!