

Használati útmutató

Göztisztító Ariete

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.



Rendeltetés szerű használata:

A terméket otthoni használatra fejlesztették ki, vegyszermentes tisztításra és fertőtlenítésre. A termék kapacitása háztartási takarításra alkalmas kisebb területen. Folyamatos a gőztermelése 15 perc. Kárpitok, függönyök, ablak, tűzhely, vagy egyéb háztartási HŐÁLLÓ felületek tisztítására alkalmas. 99%-ban minden baktériumot elpusztít. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

Részeinek Áttekintése a mellékelt ábra alapján:



A- Biztonsági kupak
B-Biztonsági kapcsoló
C-Gőz gomb
D-Fogó
E-Működés jelző fény
F-Fúvóka
G-Készüléktest
H-Tölcsér

I- Kerek kefe
L-mérő csésze
M- Hajlított fúvóka
N-Egyenes Fúvóka
O-Rugalmas tömlő
P-Textil kefe
Q-Facsaró
R-Tisztító kendő

Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

FONTOS! Ügyeljen rá, hogy ne terhelje túl a hálózatot több szerszám egyidejű használatával! Soha ne használja a terméket állaton, emberen, vagy más élőlényen!

Soha ne használja ruházaton, ha azt épp viseli!

A terméket mindig magától elfelé tartva használja, soha ne nyúljon a kiáramló gőzbe! NE fordítsa az arca felé! A kiáramló gőz súlyos égési sérüléseket okozhat!

Gyermekek elől gondosan zárja el! A gőz gép nem játék! A kiáramló gőz forró!

Soha ne vegye le a biztonsági kupakot miközben a készülék melegszik! Akészülékben a melegedő gőz hatására túlnyomás képződhet! A kupakot mindig megfelelően rögzítse!

Használata:

Használata előtt a készüléket fel kell tölteni vízzel! A töltés közben SOHA ne legyen áram alatt a készülék!

Először győződjön meg róla, hogy a készülék nem csatlakozik hálózati aljzatba, ha igen húzza ki! Csavarja le a biztonsági kupakot, majd a mellékelt tölcser segítségével töltse fel a tartályt, majd csavarja vissza a kupakot!

Ezután törölje szárazra a kezét, mielőtt a konnektorhoz nyúlna! Csatlakoztassa a készüléket a megfelelő aljzatba! A működés jelző lámpa kigyullad és megkezdődik a melegítés. Kb. 3 perc alatt a gőz készen áll a használatra. Biztonsági okokból a készülék csak akkor működik, ha a B ponton jelzett biztonsági kapcsolót kioldja, majd a gőzképző gomb (C) folyamatos nyomva tartásával tudja kibocsátani a gőzt! **VIGYÁZZON A GŐZ FORRÓ!** Tartsa a készüléket a tisztítandó felület felé. A (C) gomb elengedésével a gőz kibocsátás leáll. Használata után a biztonsági kapcsolót mindig zárja le.

Első használatok előtt minden alkalommal, mindig egy tál felé irányítsa a gőzt, hogy a csőben lévő esetleges kosz, bentmaradt vízkő, pangó folyadék ne a tisztítandó felületre csapódjon.

Tartozékok felhelyezésénél mindig figyelje a csatlakozási ábrát, nyilakat. Az óra járásának megfelelően forgassa a helyére a tartozékot.

A flexibilis csövet a fúvókára kell helyezni. A körkefét a csőre. Textil tisztításra használja a textil

kendőt.

Amennyiben használat közben kifogy a víz. Zárja el a gőzáramlást. Kapcsolja be a biztonsági gombot. Húzza ki a készüléket a konnektorból! Várjon kb. 10 percet, míg a készülék le hűl. Óvatosan csavarja le a biztonsági kupakot. LASSAN, hogy a maradék gőz esetleg sziszegve távozhasson. Töltsse újra a tartályt vízzel. Zárja vissza a kupakot. Törölje szárazra a készüléket és a kezét. Dugja be újra a készüléket. Várjon 3 percet míg újra melegszik. Folytassa a munkát!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelősséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkád mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

Tűzbiztonság:

A termék egyes részei használat közben átforrósodhatnak! A termék 100C°ra melegített forró gőzzel működik! Soha ne tegye a kezét, vagy más testrészét a kiáramló gőz útjába! Kisállatot, gyereket, testén viselt ruházatot soha ne fertőtlenítsen a forró gőzzel! A forró gőz súlyos égési sérüléseket okozhat! A súlyos égési sérülések halálhoz is vezethetnek!

Tisztítás:

Soha ne hagyjon vizet a készülékben! A készülékben maradt víz elkövesedik, ha hideg helyen hagyja, pl. udvaron-télen a pangó víz belefagy (tágul) a keletkező nyomás elrepesztheti a tartályt. Tisztítás előtt a terméket mindig áramtalanítsa. Mindig várjon 10 percet míg a készülék kihűl és borítsa ki a felesleges folyadékot! Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz pl. ecetet, vagy vízkőoldót! Ne merítse folyó víz alá. A motorházat nedves puha ronggyal törölje át, majd törölje szárazra. Érdemes saját dobozában tárolni, száraz, por védett helyen!