

Használati útmutató

Gyerek okosóra 4G

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

A terméket gyerekeknek tervezték, egyszerűsített használatra, GPD nyomonkövetésre. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

Részeinek Áttekintése a mellékelt ábra alapján:

ENGLISH

In order to use smart watch properly and correctly, please read this manual carefully before using the device. Picture only for reference, please subject to the actual product.

1. Checking before Using

(1) Please check product number if it is correct and accessories well equipped.

(2) Prepare a 4G Nano SIM Card in advanced.

(3) This 4G Nano Card should have GPRS and incoming call notification.

(4) Please install "Se tracker2" Application in your Smart Phone.

2. Nano SIM card installation

Please take the SIM card plate out of the slot by the help of accessories, adjust and put in the SIM card in a proper angle. Then, insert the slot into the smart watch.

3. On & Off Switch

Power on: Long press the switch to power on the watch. (under "power off" situation)


Power off:

Option 1: Long press the switch to power off the watch. (under "no SIM Card inserted" situation)

Option 2: Go to the watch's "Setting" channel, find the "Power off" option and select, confirm to Power off.

Option 3: Go to the Mobile phone's Se Tracker2 APP, find the "Power off" option and select, confirm to Power off remotely.

4. Watch Introduction



Insert SIM card as this

5. Parents' App Download

5.1 Download

Option 1: Scan below QR code to download.

Option 2: Go to watch's Setting - Device info - APP download - Scan the QR code.



5.2 Register & Log in

Please follow the APP's steps to register & log in your account.



5.3 How to use APP to Bind the Watch

Log in the Se tracker2:



(1) If you find the QR code on the back of the watch, Scan the back of the watch's

- A funkciók megfelelő használatához GPRS és bejövő hívás értesítéssel rendelkező 4G nano SIM kártyát a termékhez külön kell megvásárolni. Nem része a csomagnak.
- Elsőként a SIM kártyát kell behelyezni a készülékbe, úgy hogy kiemeljük a SIM tartót, behelyezzük a kártyát, majd vissza csúsztatjuk a helyére. (Hasonlóan mint, a telefonok SIM kártya behelyezésénél.)
- BEKAPCSOLÁS: Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot az óra oldalán. Kikapcsoláshoz ugyanígy. A készülék a beállítások menüből is kikapcsolható.
- Használathoz le kell tölteni a szülői alkalmazást a fenti QR kód segítségével. A QR kódot az órában is megtalálja: Óra beállítás- eszköz adatok- alkalmazás letöltése_qr kód
- Regisztrációt és bejelentkezést követően lépjen az órakövetőbe a készülék összekapcsolásához. Az óra hátulján található kód segítségével, könnyedén regisztrálhatja készülékét!



(2) If you can't find QR Code on the back of the watch, please Insert the SIM Card

and waiting for Internet Signal-. After Internet signal was connected, Go to watch's Setting - Device info - Registration Code - Scan the QR code for binding.

6.Functions Introduction

WIFI / GPS / LBS location system: In "Se tracker" you can see the Real-time location in the APP.

Historical Track: You can check watch's Historical Track in the APP.

Geo-Fence (Safty zoom): You can setting a "Area" in the APP's map, once the watch out of this "Area", you will get a warning message from the APP.

Weather predict: Watch can update local weather automatically.

Address book (Contacts): Watch can save 15(max) contact numbers, setting by the APP.

Dialing: Watch can dial number. APP can turn on/off this function.

SOS: Watch can save 3 SOS Emergency calling Numbers, Press the SOS button on the watch, Watch will repeatedly dial these 3 numbers and warning message will be sent to the APP. If there's no one answer, will only repeat dialing 2 rounds.

Text Message setting: It will be sending message to the app and a text message to

Voice monitor: APP can activate the watch automatically dial to designated number without kids notice.

Reject Unknown Calls: Turn on this function, watch will not receive any calls except it is preset in the app. Turn off this function, every number can call the watch.

Alarm Clock: In APP, you can set 3 Alarm clocks

Camera: Taking photos

Album: Saving the picture, can be deleted & uploaded to the APP.

Remote Camera: APP can activate the watch's camera, and the picture will be upload to the APP.

Wechat: Watch can only send 15 seconds voice message. APP can send text & 15 seconds voice message.

Video Call(Face Time): APP can have Video call with the watch

DND: Can set 4 different period to block out all the message and phone calls. (Class mode)

Setting: Changing Watch faces, Volume +/-, Watch's Brightness, Time & Date, Volte Switch, Power on / off, Device information (model number, version number, IMEI number)

Device Information:

1).Registration Information.

2).APP download.

Math Game: Quick Math Practice

Stopwatch: Timing

Calculator: For calculation

Family Member: Show all account that bound this watch before.

Reward System: Parents can give a "Heart shape" rewards to the kids, and it will be showed on the watch.

Remote Power off: APP can turn off the watch remotely.

Az órát menüből is be tudja állítani, amennyiben a SIM be van helyezve. Beállítás-eszközzat-regisztrációs kód-qr.

Funkciók rövid bemutatása:

wifi/GPS/LBS helymeghatározó rendszer

SE tracker menüpontban meg tudja tekinteni a valós idejű helyet az alkalmazásban.

Ellenőrizheti az óra korábbi útvonalát. GEO kerekítés: beállíthat egy helyet az alkalmazás térképén, amikor az óra kilép a területről az alkalmazás jelezni fog.

Időjárás előre jelzés: Az óra automatikusan frissíti az időjárást.

Címjegyzék: Max. 15 telefonszám mentésére alkalmas! Az óra képes tárcsázni a számot.

S:O:S: Az óra 3 SOS vész hívó számot tud menteni! Amikor a gyerek megnyomja az SOS gombot az órán az alkalmazás vészjelzést ad le és az óra ismételten hívni kezdi a beállított vész hívószámokat! (Megjegyzés: Gyerekek esetében itt érdemes a szülő, nagyszülő számát megadni)

SMS beállítás, mind az alkalmazásba, mind a beállított számra elküldi az SMS-t.

Hangmonitor: Az alkalmazással aktiválni tudja az órát és tárcsázást tud indítani észrevétlenül.

Ismeretlen hívások elutasítása: Az óra nem fogad hívásokat, ha bekapcsolja ezt a funkciót kivéve az órába elmentett telefonszámokat.

Ébresztő óra: 3 ébresztőt tud beállítani az órában.

Album: Képeket tud menteni, törölni és feltölteni az alkalmazásba.

Távoli kamera: Alkalmazáson keresztül is tudja aktiválni a kamerát és a kép feltöltődik az alkalmazásba.

Wechat: Az óra csak 15mp-es hangüzeneteket tud küldeni.

Face Time: Az órával videóhívást is tud kezdeményezni az alkalmazáson keresztül.

DND: Ezzel a funkcióval időszakokat tud beállítani a hívások blokkolására pl.tanórai idő alatt. 4 időszakot enged a beállítás.

Beállítás: Itt állíthatja az óra számlapjait, hangerőt, fényerőt, időt és dátumot.

Az órán stopperóra, számológép és játék is elérhető. A szülő jutalompontokat tud adni a gyerekeknek, ami a kijelzőn megjelenik.
Távoli kikapcsolás és újraindítás kezdeményezhető az alkalmazásból.